

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полшерстяные пальтовые ткани с ворсом или без него

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо: бежевое сукно в елочку - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; подкладочная ткань в тон; 1. 20 м клеевой прокладки шир. 140 см; 3 пуговицы в тон диаметром 25 мм, 2 пуговицы в тон диаметром 15 мм.

Припуски: если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

пата рукава - 2 детали

спинка - 2 детали

задняя часть рукава - 2 детали

передняя часть рукава - 2 детали

подборт - 2 детали

клапан кармана - 2 детали

карман - 2 детали

полочка - 2 детали

нижний воротник - 1 деталь

стойка - 2 детали

верхний воротник - 1 деталь



Для выкройки подкладки использовать

спинку, добавляя 2 см по средней линии на складку свободного облегания;

полочку, исключая участок подборта;

карман, укорачивая по верхнему срезу на 3 см;

обе части рукава, клапан кармана, пату рукава - без изменений;

Укоротить подкладку по низу на 2 см.

Клеевая прокладка приутюживается на полочку, нижний воротник, стойку,

Карман, припуски на подгиб низа, клапан кармана.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой нижний воротник, стойку, карман, клапан и подгибы низа (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Притачать подкладку к верхнему срезу кармана, вывернуть, совместить по срезам и проложить строчку в 1. 5 см по верхнему краю.

Заутюжить внутрь срезы карманов и подшить на каждую полочку по разметке потайным швом; проложить строчку в 1. 5 см.

Обтачать клапан подкладкой, вывернуть и проложить строчку в 1. 5 см.

Наколоть клапан, развернутый вверх, на полочку по разметке, притачать, отвернуть вниз и проложить строчку в 1. 5 см.

Стачать спинку по средней линии до шлицы.

Стачать спинку по средней линии до шлицы; заутюжить припуски влево и проложить строчку с лицевой стороны в 1. 5 см.

Отгнуть левую обтачку шлицы на лицевую сторону, стачать по линии подгиба припуска низа и вывернуть; проложить строчку в 1. 5 см.

Отгнуть на лицевую сторону припуск подгиба низа правой спинки, стачать по срезу обтачки шлицы и вывернуть.

Заложить шлицу и закрепить у верхнего основания наклонной строчкой.

Стачать боковые швы.

Стачать рукав по нижнему шву.

Вшить рукава в проймы.

Обтачать детали паты рукава подкладкой, вывернуть и проложить строчку в 1.5 см.

Наложить детали паты на рукав с лицевой стороны по разметке и сметать по срезам.

Стачать плечевой шов, притачивая паты.

Стачать одну деталь стойки с верхним воротником, вторую - с нижним; разутюжить припуски и проложить строчку с лицевой стороны по обе стороны от шва.

Втачать нижний воротник в вырез горловины пальто, верхний воротник стачать с подбортами.

Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами, на основное изделие с лицевой стороны, совмещая по срезам, и обтачать борта и воротник; вывернуть и стачать воротники по нижнему срезу.

Проложить строчку в 1.5 см по краю воротника и бортам.

Подогнуть припуск подгиба низа.

Выполнить "подкладку", - заложить складку свободного облегания и закрепить ее под вырезом горловины и на несколько сантиметров выше подгиба низа. Стачать детали подкладки аналогично основному изделию, оставив нестачанным участок ок. 20 см локтевого шва одного из рукавов. Вложить подкладку в основное изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по подбортам и вырезу горловины. Заложить по низу складку напуска и притачать подкладку к срезу подгиба низа, притачивая подкладку по сгибу обтачки шлицы правой спинки и по срезу обтачки шлицы левой спинки (предварительно выполнив горизонтальную надсечку подкладки у основания шлицы левой спинки). Вывернуть изделие через оставшийся нестачанным участок рукава, застрочить этот участок.

Проложить строчку в 1.5 см по низу изделия.

Выметать петли на левой полочке и пришить пуговицы на полочку и паты рукава.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

