

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные костюмные ткани в клетку

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Шерстяная шотландка - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину;

20 см черной хлопчатобумажной ткани шир. 90 см; 4 м черной косой бейки с фиксированными кромками шир. 1.5 см; черная разъемная тесьма-молния - ее длина может меняться

В зависимости от вашего размера; 2 автоматические кнопки диаметром 16 мм;

Металлическая пряжка шириной 3.5 см.

Припуски: если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

Из шотландки:

спинка - 1 деталь со сгибом

полочка - 2 детали

верхний карман - 2 детали

нижний карман - 2 детали

Из черной ткани:

хлястик - 4 детали



Примечание: если вы шьете жилет из ткани в клетку, то накалывайте детали на ткань с учетом совмещения клеток по швам.

Описание работы:

Обработать низ спинки, боковые и нижние срезы карманов "обтачкой по косой" -

Наложить обтачку на изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по срезам, и притачать на расстоянии 1/4 ширины обтачки. Обогнуть обтачкой срез основного изделия, подогнуть оставшийся срез обтачки (1/4 ширины обтачки) и пристрочить по сгибу, совмещая его с предыдущим швом.

Обметать верхний срез карманов, заутюжить внутрь припуск подгиба и пристрочить на расстоянии 2 см от края.

Наложить карманы по разметке на полочку и пристрочить вдоль шва притачивания бейки.

Обтачать детали хлястика спинки, вывернуть и проутюжить; наколоть детали хлястика, развернутые к бокам, на спинку по разметке, пристрочить, отогнуть к средней линии и проложить строчку по краю.

Стачать плечевые швы, разутюжить припуски и проложить строчку с лицевой стороны по обе стороны от шва.

Обметать срезы застежки и низа полочки и заутюжить внутрь припуски подгиба.

Вшить тесьму-молнию и проложить с лицевой стороны двойную строчку по бортам и по низу полочки.

Стачать боковые швы и обработать аналогично плечевым.

Установить автоматические кнопки по разметке.

Притачать пряжку на правую деталь хлястика спинки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

