

Рекомендации по выбору ткани: плотные шерстяные или полушерстяные костюмные ткани, легкие пальтовые ткани, вельветы и драпы

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо: серый драп в клетку - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; 90 см тонкого искусственного меха шир. 140 см, 30 см подкладочной ткани в тон шир. 140 см, 4. 80 м отделочной косой бейки в тон с заутюженными сгибами шир. 2 см, разъемная застежка-молния в тон - ее длина может меняться в зависимости от вашего размера.

Припуски: если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

спинка - 1 деталь со сгибом

полочка - 2 детали

карман - 2 детали

Для выкройки подкладки использовать

спинку и полочку без изменений;

карман - без участка подгиба верха.

Примечание: если вы шьете жилет из ткани в клетку, то накалывайте детали на ткань с учетом совмещения клеток по швам.

Описание работы:

Притачать подкладку к верху кармана, сложить карман с подкладкой изнаночными сторонами



внутри, совмещая по срезам, и проложить двойную декоративную строчку по входу в карман; проложить вторую двойную строчку на расстоянии 4 см ниже первой.

Заутюжить внутри открытые срезы кармана и настроить карман по разметке на полочку двойной строчкой.

Сложить спинки из драпа и искусственного меха изнаночными сторонами внутрь, сметать по всем срезам.

Обработать нижний срез спинки "обтачкой по косой" - наложить обтачку на изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по срезам, и притачать на расстоянии 1/4 ширины обтачки. Обогнуть обтачкой срез основного изделия, подогнуть оставшийся срез обтачки (1/4 ширины обтачки) и пристрочить по сгибу, совмещая его с предыдущим швом.

Обработать "обтачкой по косой" борт полочки из искусственного меха.

Заутюжить припуск борта полочки из драпа на изнаночную сторону изделия, наложить с изнаночной стороны "молнию", совмещая окончания зубчиков со сгибом борта и притачать на расстоянии 1.5 см.

Сложить полочку из драпа с полочкой из искусственного меха лицевыми сторонами внутрь и стачать по низу; вывернуть и проложить декоративную строчку в 1 см; сметать полочки из драпа и искусственного меха по боковым срезам, проймам и плечам.

Пришить борт полочки из искусственного меха потайными стежками к "молнии".

Стачать боковые и плечевые швы, обработать припуски "обтачкой по косой"; аналогично обработать вырез горловины и проймы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

