

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полуsherстяные костюмные ткани

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо: костюмная шерстяная ткань - для определения длины материала, необходимого для раскroя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; 70 см хлопчатобумажной подкладочной ткани шир. 90 см;

60 см клеевой прокладки шир. 140 см; 1 м косой бейки из подкладочной ткани с фиксированными кромками шир. 1. 5 см; тесьма-молния длиной 20 см; 1 пуговица диаметром 15 мм; металлический крючок для мужских брюк.

Припуски: если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

#### Раскроj:

Из шерсти:

задняя половинка - 2 детали

передняя половинка - 2 детали

правый подзор - 2 детали

левый подзор - 1 деталь

подзор кармана задней половинки - прямоугольник 13 x 2 см - 4 детали

обтачка кармана задней половинки - прямоугольник 15 x 4 см - 2 детали

обтачка входа в карман передней половинки - 2 детали

бочок передней половинки - 2 детали



деталь шлевок - прямоугольник 48 x 2 см - 1 деталь

пояс - прямоугольник 48 (50-52-54) x 8 см - 2 детали

Из подкладочной ткани:

бочок с мешковиной кармана - 2 детали

правый подзор - 1 деталь

мешковина кармана задней половинки - 4 детали

Клеевая прокладка приутюживается на пояс.

#### Описание работы:

Укрепить kleевой прокладкой детали пояса (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Наложить обтачку входа в карман и бочок изнаночной стороной на лицевую сторону мешковины кармана передней половинки по соответствующей разметке, сметать по срезам и пристрочить частым мелким зигзагом по нижним контурам.

С каждой стороны выполнить "карман в боковом шве" - притачать мешковины кармана к передней и задней частям изделия по разметке и заутюжить припуски на мешковины. Совместить срезы и стачать боковые швы и контур кармана. С лицевой стороны проложить по входу в карман передней части фиксирующую строчку в 0.5 см. Припуски обметать; сметать мешковину кармана с талиевым срезом.

Стачать вытачки задней половинки и заутюжить к бокам.

На каждой задней половинке выполнить "прорезной карман в рамку с двумя обтачками" - заутюжить обтачки вдвоем по длине лицевой стороной внутрь. Наколоть обтачки, развернутые в разные стороны, с лицевой стороны основного изделия по разметке. Наложить мешковину кармана из подкладочной ткани на нижнюю обтачку, мешковину кармана из основной ткани наложить на верхнюю обтачку и пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от разметки. Прорезать ткань по центру между строчками, выводя уголком к окончаниям строчек, вывернуть

Мешковины на изнаночную сторону и заложить обтачки в 1 см. Настроить зигзагом свободные срезы обтачек на мешковины. Сложить обе мешковины, выровнять и стачать по контуру. С изнаночной стороны пристрочить концы обтачек на треугольники основной ткани; сметать срезы мешковины кармана с талиевым срезом.

Стачать боковые и шаговые швы.

Стачать средний шов передней половинки до застежки.

Обтачать правый подзор, вывернуть и проутюжить.

Выполнить "застежку-молнию с притачным клапаном" - наложить левый подзор на соответствующий срез застежки лицевыми сторонами внутрь и притачать по краю. Заутюжить припуски на подзор и проложить фиксирующую строчку; заутюжить подзор на изнаночную сторону изделия. Наколоть "молнию", развернутую вбок, на правый срез застежки, наложить сверху сложенный вдвое изнаночной стороной внутрь подзор, совмещая по срезам, и стачать все слои; выправить подзор и проложить по краю "молнии" фиксирующую строчку. Пристрочить вторую

Сторону "молнии" к левому подзору. Обметать припуски и пристрочить левый подзор на основное изделие. С изнаночной стороны проложить по нижним срезам подзоров фиксирующую зигзагообразную строчку.

Обтачать деталь шлевок, вывернуть, проутюжить и разделить на 6 частей.

Наколоть шлевки, развернутые вниз, на талиевый срез по разметке.

Обтачать выступ в 4 см под застежку на левой части пояса и стачать торец правой части пояса.

Притачать каждую деталь пояса одной стороной на соответствующие участки талиевого среза.

Обтачать срез внутренней стороны пояса косой бейкой.

Стачать средний шов задней половинки и пояса.

Заложить пояс и подшить внутреннюю сторону пояса вручную потайным швом.

Отогнуть шлевки вверх, подогнуть срезы и пристрочить на пояс.

Обметать низ, заутюжить внутрь и подшить потайным швом.

Выметать петлю на левом окончании пояса и пришить пуговицу.

Установить крючок у основания тесьмы-молнии.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

