

Рекомендации по выбору ткани: трикотажное полотно с ворсованной или махровой изнаночной стороной (флис, полартек, джерси).

А также вам потребуется:

Шнур в воротник; 2 наконечника для шнура.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: на подгибку низа изделия и низа рукавов – 2. 5См, остальные швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали, а также цветовую гамму).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Ткань верха:

Полочка - 1 деталь

Верхняя вставка полочки – 1 деталь

Средняя вставка полочки – 1 деталь

Нижняя часть полочки – 1 деталь

Спинка - 1 деталь

Верхняя вставка спинки – 1 деталь

Средняя вставка спинки – 1 деталь

Нижняя часть спинки – 1 деталь

Верхняя часть рукава - 2 детали



Верхняя вставка рукава – 2 детали

Средняя вставка рукава – 2 детали

Нижняя часть рукава - 2 детали

Воротник - 1 деталь

Совет: чтобы материал на участках выполненных швов оставался растяжимым, детали края стачивайте узкой зигзагообразной или специальной растяжимой строчкой. Чтобы нижний край оставался растяжимым, подгибку следует обметать краеобметочной строчкой (оверлок), а затем притачать, используя для этого двойную иглу. Это же относится к обработке других краев изделия, которые не должны терять эластичности.

Рекомендации не относятся к промышленному производству.

Описание работы:

Внимание! перед началом работы проверьте, чтобы в стачанный в кольцо воротник проходила голова.

*сборка верха. Притачать вставки к полочке. Отстрочить вставки. Притачать вставки к спинке. Отстрочить. Притачать вставки к рукавам. Отстрочить рукава. Стачать плечевые срезы. Втачать рукава в открытую пройму. Отстрочить по пройме швы втачивания рукавов. Стачать боковые швы и швы рукавов, оставляя не стачанными участки разрезов.

*на воротнике разметить и обметать петли для шнура. Стачать воротник в кольцо. Сложить пополам. Проложить отделочную строчку под кулиску на расстоянии 1.5 см от сгиба. Втачать воротник в горловину, располагая шов стачивания воротника у левого плечевого среза. Отстрочить шов втачивания воротника растяжимой строчкой.

*заутюжить подгибку низа и рукавов. Отстрочить низ изделия, разрезы и низ рукавов.

*отутюжить куртку в готовом виде.

*в воротник вставить шнур.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

