

Рекомендации по выбору ткани: шелковые костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; крючок с петелькой; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Средняя часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 2 детали
6. Планка полочки – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали
8. Обтачка низа спинки – 1 деталь
9. Обтачка низа полочки – 2 детали



10. Подборт – 2 детали

11. Верхняя часть рукава – 2 детали

12. Нижняя часть рукава – 2 детали

13. Манжета – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Боковая часть полочки – 2 детали

4. Подкладка средней части полочки – 2 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Детали подкладки кроются по лекалам верха за вычетом ширины обтачки низа полочки и спинки.

Из клеевой:

1. Нижняя часть полочки – 2 детали

2. Планка полочки – 2 детали

3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

4. Подборт – 2 детали

5. Манжета – 2 детали

6. Обтачка низа спинки – 1 деталь

7. Обтачка низа полочки – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой соответствующие детали.

2. Стачать вытачки на спинке, заутюжить глубины к середине. Стачать рельефные срезы спинки,

припуски разутюжить. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить. Притачать к спинке обтачку горловины спинки, припуски рассечь, заутюжить на обтачку.

3. Сложить нижнюю часть полочки с планкой и обтачать срез борта и нижний срез между круглыми метками. Припуски в уголках подрезать, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить.

4. Сложить подборт с планкой и обтачать край борта, не доходя 3-4 см до верхнего среза и вставляя по разметке крючок и петельку. Припуски в уголке рассечь.

5. Притачать среднюю часть полочки к планке по вертикальному срезу, припуски заутюжить на планку. Заложить на нижней части складки согласно эскизу, скрепить их по верхнему срезу. Притачать нижний срез средней части полочки к нижней части, а нижний срез подборта к планке. Припуски заутюжить вверх.

6. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине.

7. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы.

8. Стачать локтевой шов рукава. Припуски заутюжить на нижнюю часть. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

9. Манжету сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать уголки от сгиба до метки. Манжету сложить в кольцо и стачать участки от среза до метки, припуски разутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к нижнему срезу рукава, припуски заутюжить на рукав.

10. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Втачать подплечники и подокатники.

11. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Стачать и разутюжить боковые срезы обтачек низа спинки и полочки.

12. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие для последующего выворачивания в левом локтевом шве рукава. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачкам.

13. подборт с обтачкой отвернуть на лицевую сторону и обтачать открытый участок горловины полочки, горловину спинки и низ жакета. Обтачивание выполняют со стороны полочки.

14. Притачать подкладку к внутреннему срезу манжеты. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

