

Рекомендации по выбору ткани: трикотажное полотно с ворсованной или махровой изнаночной стороной (джерси, бархат на трикотажной основе, флис).

А также вам потребуется:

Клеевой флизелин; 1 разъемная застежка - молния (длина молнии зависит от длины полочки); эластичный шнур в капюшон; 2 наконечника для шнура;

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: на подгибку низа изделия, края капюшона и низа рукавов – 2. 5См, остальные швы 1см.



Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Ткань верха:

Полочка - 2 детали

Спинка - 1 деталь

Рукав - 2 детали

Боковая часть - 2 детали

Капюшон - 2 детали

Центральная часть капюшона - 1 деталь

Подборт - 2 детали

Мешковина кармана - 2 детали

Листочка - 2 детали

Совет: чтобы материал на участках выполненных швов оставался растяжимым, детали кроя стачивайте узкой зигзагообразной или специальной растяжимой строчкой. Чтобы нижний край оставался растяжимым, подгибку следует обметать краеобметочной строчкой (оверлок), а затем притачать, используя для этого двойную иглу. Это же относится к обработке других краев изделия, которые не должны терять эластичности.

Рекомендации не относятся к промышленному производству.

Описание работы:

*накладной карман с листочкой. Листочку продублировать клеевым флизелином, сложить пополам и приутюжить. Притачать листочку к мешковине. Мешковины приутюжить.

*сборка верха. Обработанный накладной карман наложить по разметке на боковую часть и скрепить по контуру. Притачать боковую часть к полочке, одновременно втачивая накладной карман с листочкой. Отстрочить шов притачивания. Стачать плечевые срезы. Втачать рукава в открытую пройму. Стачать боковые швы, одновременно стачивая швы рукавов. Стачать части капюшона. Обметать по разметке петли на капюшоне. Подогнуть внутрь и настроить припуск по переднему срезу капюшона. Втачать капюшон в горловину.

*застежка на молнии. Сложить застежку-молнию со срезом борта изделия лицом к лицу (зубчики направлены от борта). Обтачать срезы бортов подбортом, одновременно втачивая застежку-молнию. Обтачать подбортом горловину и настроить его на плечевой шов.

*заутюжить подгибку низа и рукавов. Отстрочить низ изделия и низ рукавов.

*отутюжить куртку в готовом виде.

*в капюшон вставить шнур.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

