

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани (пэ, х/б, смесовые); подкладочная ткань.

А также вам потребуется:

Клеевой флизелин; 1 разъемная застежка - молния (длина молнии зависит от длины изделия спереди включая высоту стойки); 2 неразъемные застежки - молнии (длина молнии зависит от длины кармана); эластичная тесьма шириной 3-4 см для манжет; эластичный шнур в капюшон; 2 наконечника для шнура; 2 металлические блочки; контактная лента «велкро».

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: на подгибку низа деталей верха – 4.

5см, по низу подкладки и подборта – 0см (подкладка доходит до подгибки низа), остальные швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали, а также цветовую гамму).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Ткань верха:

Полочка - 2 детали

Спинка - 1 деталь

Боковая часть полочки – 2 детали

Боковая часть спинки – 2 детали

Верхняя часть рукава - 2 детали

Нижняя часть рукава - 2 детали



Боковая часть рукава - 4 детали

Вставка рукава - 2 детали

Капюшон - 2 детали

Центральная часть капюшона - 1 деталь

Обтачка капюшона – 1 деталь

Манжета - 2 детали

Планка манжеты - 2 детали

Пата - 2 детали

Подборт - 2 детали

Мешковина большая - 2 детали

Листочка - 2 детали

Подкладка:

Полочка - 2 детали

Спинка - 1 деталь

Рукав - 2 детали

Боковая часть полочки – 2 детали

Мешковина малая - 2 детали

Капюшон – 2 детали

Центральная часть капюшона - 1 деталь

Описание работы:

*карманы с листочкой на молнии. Листочку продублировать клеевым флизелином, перегнуть вдоль посередине, приутюжить. продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На лицевую сторону полочки наложить листочку, совмещая линии разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки должна совпадать с лицевой стороной полочки. Притачать

листочку. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону листочку. Припуски швов разутюжить. Застежку-Молнию подложить под вход в карман. С лицевой стороны полочки притачать молнию на 0. 1См от входа в карман. Малую мешковину притачать к нижней тесьме молнии и отвернуть вниз. Большую мешковину притачать к верхней тесьме молнии. Стачать срезы мешковин. края мешковин должны входить в шов втачивания молнии и доходить до линии низа.

*сборка верха. Притачать боковые части к спинке и полочкам, совмещая на полочке контрольные метки для обработки разреза. На боковой части полочки рассечь припуск под разрез. Притачать вставки рукава к верхним частям рукава, затем притачать нижние части рукава. Отстрочить швы притачивания. Притачать боковые части рукава к центральным частям рукава. Отстрочить швы притачивания. стачать плечевые срезы. Отстрочить плечевой шов по спинке. Втачать рукава в открытую пройму. Отстрочить по пройме швы втачивания рукавов. стачать боковые швы и швы рукавов. Стачать части капюшона. Отстрочить капюшон по центральной части. Втачать капюшон в горловину. Установить по разметке блочки на капюшоне.

*подкладка. Настрочить подборт на подкладку полочки, предварительно заутюжив внутренний срез подборта. Стачать подкладку куртки, совмещая контрольные метки для обработки разреза. Припуск под разрез рассечь. Рукава втачать в открытую пройму. Стачать части подкладки капюшона и соединить с обтачкой капюшона. Втачать подкладку капюшона в горловину подкладки.

*манжеты. Закрепить в манжете эластичную тесьму и проложить отделочные строчки. Продублировать клеевым флизелином пату и планку манжеты. Настрочить по разметке ленту «велкро» на пату и планку манжеты. Обтачать пату. Обтачать манжету планкой манжеты, вставляя в шов пату. Притачать манжеты к рукавам, захватывая в шов край резинки.

*застежка на молнии. Сложить половинку застежки-молнии со срезом борта изделия лицом к лицу (зубчики направлены от борта). Обтачать срезы бортов и капюшона подкладкой, одновременно втачивая застежку-молнию. Вывернуть изделие на лицевую сторону.

*притачать подкладку к манжетам.

*обтачать разрезы подкладкой.

*заутюжить подгибку низа, подвернув сначала 1см, затем 3. 5См. Настрочить подгибку низа.

*отстрочить борта и капюшон куртки.

*отутюжить куртку в готовом виде.

*вставить шнур в капюшон.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

