

Рекомендации по выбору ткани: флис.

А также вам необходимо: тесьма.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, припуски на подгибку низа рукава 2,5 см, припуски на подгибку капюшона 2,5 см, припуск нижнего среза верхней части рукава 4 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Пояс – 1 деталь
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Полочка – 1 деталь
6. Капюшон – 2 детали
7. Центральная часть капюшона – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Стачать и обметать плечевые срезы, прокладывая тесьму. Заутюжить плечевые швы на спинку.
2. Притачать нижнюю часть рукава к верхней и обметать. Заложить складку на верхней части



рукава и настроить двойной строчкой на нижнюю часть рукава.

3. Втачать рукава в открытую пройму. Шов втачивания обметать и настроить на толстовку.

4. Сложить детали капюшона лицом к лицу и стачать. Обметать и заутюжить швы стачивания капюшона. Обметать, подогнуть и настроить край капюшона.

5. Втачать капюшон в горловину. Шов втачивания обметать (обратите внимание: при втачивании капюшона в горловину края капюшона должны находить внахлест).

6. Стачать и обметать одной строчкой боковые швы толстовки и рукава. Обметать низ рукава, подогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

7. Стачать боковой срез пояса. Сложить пояс вдоль пополам и притачать к изделию. Шов притачивания обметать и настроить на изделие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

