

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные костюмные ткани

А также вам потребуется:

Подкладочная ткань в тон ткани верха; 1. 20 м клеевой прокладки шир. 140 см; 50 см бортовки шир. 90 см; 10 см синтепоновой прокладки шир. 90 см; 2 пуговицы в тон диаметром 20 мм; подплечники.

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

ткань верха:

спинка - 2 детали

бочок - 2 детали

полочка - 2 детали

обтачка горловины спинки - 1 деталь

подборт - 2 детали

верхняя часть рукава - 2 детали

нижняя часть рукава - 2 детали

воротник - 2 детали



клапан - 2 детали

листочка - 1 деталь

верхняя часть мешковины кармана - 2 детали

обтачка кармана - 4 детали

подкладка:

спинка - 2 детали

бочок - 2 детали

полочка - 2 детали

верхняя часть рукава - 2 детали

нижняя часть рукава - 2 детали

нижняя часть мешковины кармана - 2 детали

клапан - 2 детали

Дополнительно:

из ткани верха и из подкладки: выкроить два прямоугольника

длиной = длине листочки и + 2 см припусков на швы

шириной = половине длины листочки + 2 см припусков на швы

клеевая прокладка приутюживается на:

полочку, подборт, воротник, стойку, клапан кармана и листочку кармашка.

примечание: если вы шьете пиджак из ткани в клетку, то накалывайте детали

на ткань с учетом совмещения клеток по швам.

Описание работы:

*укрепить клеевой прокладкой подборт, верхний и нижний воротники, стойку, листочку кармашка,

клапаны и обтачки карманов (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

*прорезной карман с листочкой. Выполнить на левой полочке. Сложить листочку вдвое по длине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие срезы; вывернуть и приутюжить. Наколоть листочку, развернутую вниз, с лицевой стороны изделия по разметке. Наложить поверх листочки мешковину кармана из подкладочной ткани; наколоть мешковину кармана из основной ткани, развернутую вверх и пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от метки.

Прорезать ткань по центру между строчками, выводя уголок к окончаниям строчек, и вывернуть мешковины на изнаночную сторону. Настрочить зигзагом свободный срез листочки на мешковину. Сложить обе мешковины, выровнять и стачать по контуру. С лицевой стороны пристрочить окончания листочки на основное изделие.

*стачать рельефы полочки и разутюжить припуски.

*обтачать клапан подкладкой, вывернуть и приутюжить.

*прорезной карман с клапаном.

Заутюжить обтачки вдвое по длине лицевой стороной внутрь. Наколоть обтачки, развернутые в разные стороны, с лицевой стороны основного изделия по разметке. Наложить мешковину кармана из подкладочной ткани на нижнюю обтачку, мешковину кармана из основной ткани наложить на верхнюю обтачку, вкладывая клапан, развернутый вверх, между верхней обтачкой

И мешковиной кармана из основной ткани и пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от разметки. Прорезать ткань по центру между строчками, выводя уголок к окончаниям строчек, вывернуть мешковины на изнаночную сторону и заложить обтачки в 1 см. Настрочить зигзагом свободные срезы обтачек на мешковины. Сложить обе мешковины, выровнять и стачать по контуру. С изнаночной стороны настрочить концы обтачки на треугольники основной ткани.

*стачать спинку по средней линии.

*стачать плечевые швы. Разутюжить припуски.

*стачать бочки со спинкой и полочкой. Разутюжить припуски.

*стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки. Разутюжить припуски.

*втачать нижний воротник в вырез горловины; верхний воротник стачать с подбортами и обтачкой горловины спинки; припуски разутюжить.

*наложить верхний воротник, объединенный с подбортами, на основное изделие лицевой стороной внутрь и обтачать борта и воротник; вывернуть и проутюжить; подшить срез верхнего воротника на вырез горловины.

*стачать верхнюю и локтевую части, предварительно сутюжив верхнюю часть рукава; разутюжить припуски и вывернуть рукав на лицевую сторону.

*присобрать окат рукава мелкими частыми стежками между указанными метками и стянуть нить до совмещения с соответствующим расстоянием на пройме изделия. Увлажнить ткань и сутюжить сборки кончиком сильно нагретого утюга. Приколоть рукав к изделию, совмещая контрольные метки, и стачать, выполняя шов со стороны рукава.

*заутюжить внутрь припуск подгиба низа рукава и подшить потайным швом.

*пришить подплечники.

*подкладка. Стачать спинку подкладки по среднему шву. Заложить складку свободного облегания и закрепить ее под вырезом горловины и на несколько сантиметров выше подгиба низа. Стачать детали подкладки аналогично основному изделию, оставив нестачанным участок ок. 20 см локтевого шва одного из рукавов. Вложить подкладку в основное изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по подбортам и вырезу горловины. Заложить по низу складку напуска и притачать подкладку к срезу подгиба низа, притачивая подкладку к обтачке шлицы бочка и по срезу обтачки шлицы спинки (предварительно выполнив горизонтальную надсечку припуска подкладки у основания шлицы со стороны спинки). Вывернуть изделие через оставшийся нестачанный участок рукава, застрочить этот участок.

*выметать петли на левой полочке и на лацкане по разметке и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

