

/ 004 Брюки с карманами патами внизу



<u>Рекомендации по выбору ткани</u>: хлопчатобумажные ткани

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Плотная х/б ткань - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; 35 см эластичной тесьмы шир. 3 см; застежка-молния - ее длина зависит от размера изделия; 3 металлические пуговицы диаметром 14 мм.

<u>Если на лекалах двойной контур</u>, то лекала даны с припусками на швы,

<u>Если контур одинарный</u>, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

боковая часть задней половинки - 2 детали центральная часть задней половинки - 2 детали боковая часть передней половинки - 2 детали центральная часть передней половинки - 2 детали бочок - 2 детали

карман задней половинки - 2 детали

пата низа - 2 детали

правый кармашек - 1 деталь

пояс - 1 деталь

деталь шлевок - 1 деталь





7004 Брюки с карманами патами внизу



мешковина кармана передней половинки - 2 детали

правый подзор застежки - 2 детали

Описание работы:

Заутюжить внутрь подгиб верха правого кармашка, подвернуть срез и притачать двойной строчкой.

Заутюжить внутрь открытые срезы кармашка и притачать кармашек на правый бочок по разметке.

Притачать мешковину кармана к верху боковой части передней половинки лицевыми сторонами внутрь; заутюжить мешковину кармана на изнаночную сторону изделия и проложить по входу в карман двойную декоративную строчку.

Стачать бочок и мешковину кармана по нижним срезам лицевыми сторонами внутрь и обметать припуски; сметать бочок и мешковину кармана с боковой частью передней половинки по центральным и боковому срезам.

Стачать боковую и центральную части передних половинок по средним срезам, обметать припуски, заутюжить к шаговому срезу и проложить двойную декоративную строчку.

Сложить пату низа вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать по длинному срезу и срезу уголком; вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку.

Наколоть пату низа, развернутую к боковому срезу, с лицевой стороны на боковую часть задней половинки по разметке.

Стачать боковую и центральную части задней половинки аналогично передней половинке, притачивая пату низа.

Заутюжить внутрь подгиб верха кармана задней половинки, подвернуть срез и притачать по краю.

Заутюжить внутрь открытые срезы кармана и притачать карман двойной строчкой на заднюю половинку по разметке.

Стачать боковые швы, обметать припуски, заутюжить на заднюю половинку и проложить двойную декоративную строчку.

Стачать шаговые швы и обметать припуски.

Стачать средний шов до метки застежки, обметать припуски, заутюжить на левую сторону и проложить декоративную строчку.

Выполнить "застежку-молнию с цельнокроеным подзором" - от правого припуска застежки отрезать излишки ткани, оставляя 1 см на выступ и 1 см на шов. Наколоть "молнию", развернутую вбок, на



7004 Брюки с карманами патами внизу



правый срез застежки, наложить сверху сложенный вдвое изнаночной стороной внутрь подзор, совмещая по срезам, и стачать все слои; выправить подзор и проложить по краю "молнии" фиксирующую строчку. Заутюжить внутрь левый цельнокроеный подзор по разметке и пристрочить вторую сторону "молнии". Обметать припуски и пристрочить левый подзор на основное изделие. С изнаночной стороны проложить по нижним срезам

Подзоров фиксирующую зигзагообразную строчку.

Заутюжить внутрь подгиб низа брюк, подвернуть срез и притачать по краю.

Отрезать 3 см от левого окончания пояса и выполнить "пояс" - сложить пояс вдвое по длине лицевой стороной внутрь и обтачать окончание и выступ под застежку; вывернуть и проутюжить. Наложить пояс, развернутый вниз, укрепленной частью на талиевый срез изделия с лицевой стороны и пристрочить. Выправить пояс, заутюжить внутрь открытый срез и притачать к основному изделию, продолжая декоративную строчку по всему периметру пояса, оставляя нестачанным небольшой участок во внутреннем шве для ввода эластичной тесьмы.

Вдеть в пояс эластичную тесьму и притачать концы тесьмы в соответствии с центральными швами передних половинок.

Сложить деталь шлевок вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать по длинным срезам, вывернуть, проутюжить и проложить по краям декоративные строчки; разрезать деталь шлевки на пять частей.

Подвернуть открытые срезы и притачать шлевки на пояс в соответствии с центральными швами передних и задних половинок и над средним швом задних половинок.

Выметать петли на левом окончании пояса и на патах низа по разметке.

Пришить пуговицы.



7004 Брюки с карманами патами внизу



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

