

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; 4 пуговицы; резиновая тесьма шириной 3 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 деталь
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Обтачка кармана – 4 детали
8. Подзор – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка спинки – 1 деталь



2. Подкладка полочки – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, рамки кармана.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой: рамки кармана, обтачку горловины спинки, подборта.
2. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине. Стачать рельефные срезы спинки, вставляя резинку, припуски заутюжить к середине. Настрочить резинку на спинку с двух сторон.
3. Наметить место расположение карманов. Продублировать вход в карман долевином. Сложить обтачки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачке кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Наметить вспомогательные линии на полочке параллельно входу в карман для притачивания обтачек кармана. Притачать обтачки к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть обтачки на изнаночную сторону, края выправить, концы обтачек поправить так, чтобы заутюженные сгибы обтачек подходили встык друг к другу. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Обметать подзор. Наложить подзор с изнаночной стороны на обтачки кармана и настрочить в шов притачивания верхней и нижней обтачек
4. Стачать и разутюжить боковые и плечевые швы жилета.
5. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Стачать и разутюжить швы подкладки, оставляя не стачанным отверстие в правом боковом шве. Притачать подкладку к подбортам и горловине спинки, припуски заутюжить на подкладку.
6. Сложить подкладку с подбортами с жилетом лицевыми сторонами внутрь, обтачать борта, низ и горловину спинки и полочки. Припуски в уголках подрезать, на закруглениях рассечь. Вывернуть жилет на лицевую сторону.
7. Через отверстие в боковом шве поочередно проймы в два приема: сначала пройму спинки, затем пройму полочки. Зашить технологическое отверстие.
8. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

