

Блузка рассчитана на рост 116-140, обхват груди 56-72.

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон (хлопок, вискоза, п\э).

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 9 пуговиц.



Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

**Раскрой:**

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Планка воротника – 1 деталь
6. Манжета – 4 детали
7. Планка рукава - 2 детали

Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь
2. Планка борта – 2 детали
3. Манжета – 2 детали

**Описание работы:**

1. Продублировать kleевым флизелином цельнокроеную планку, манжеты, верхний воротник.
2. Обметать тонким ролевым швом нижние и боковые срезы планок воротника и манжет. Проложить вдоль верхнего среза планок строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.
3. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Вложить между ними планку воротника. Обтачать воротник. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника в горловину. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выпрямить и приутюжить.
4. Планку застежки заутюжить внутрь сначала на 1 см, а затем еще на 3 см. отогнуть планку на лицевую сторону и обтачать верхний срез борта от края до надсечки. Рассечь шов по линии горловины у метки начала втачивания воротника. Проложить отделочную строчку вдоль внутреннего края планки.
5. Стачать плечевые и боковые швы. Швы обметать и заутюжить к спинке.
6. Втачать верхний воротник в горловину, подвернуть открытый срез нижнего воротника и настрочить в шов втачивания. Проложить отделочную строчку по воротнику.
7. По нижнему срезу рукава надсечь припуск около меток. Участок между метками подвернуть дважды на 0.5 см внутрь и настрочить.
8. Стачать и обметать срезы рукавов. Втачать рукава. Приутюжить. Проложить по низу рукава и по верхней части оката строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.
9. Манжеты сложить лицом внутрь, вложить между ними планку рукава и обтачать с трех сторон. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии притачивания манжеты. Манжеты вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания.
10. Низ изделия дважды подвернуть на изнаночную сторону на 1 см и настрочить.
11. На манжетах обметать петли и пришить пуговицы. На правой полочке обметать петли, на левой полочке - пришить пуговицы.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

