

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния; клеевая прокладка; декоративная пряжка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск нижнего среза – 2.0 см, припуск вдоль шлицы – 6 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Средняя часть спинки – 1 деталь
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Вставка спинки - 1 деталь
5. Нижняя часть спинки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь
7. Боковая часть полочки - 2 детали
8. Средняя часть полочки левая – 1 деталь



9. Средняя часть полочки правая – 1 деталь

10. Кокетка полочки - 2 детали

11. Стойка - 2 детали

12. Рукав - 2 детали

13. Манжета - 2 детали

14. Пояс — 1 деталь

15. Шлевка — 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Стойка - 1 деталь

2. Манжета - 2 детали

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали стойки, манжет и цельнокроеные подборта.

2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.

3. Стачать вытачки на нижних частях спинки, заутюжить глубины к середине. На левой нижней части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях нижних частей спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез от верха до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой.

4. Притачать вставку спинки к нижней части, припуски заутюжить на вставку и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вниз и обметать.

5. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать кокетки к полочкам, припуски заутюжить на кокетку и обметать. Обметать внутренние срезы цельнокроеных подбортов.

6. На левой части полочки заутюжить цельнокроеный подборт на лицевую сторону и обтачать

верхний угол. Припуски в уголке горловины рассечь, вывернуть подборт на изнаночную сторону, приутюжить. Настрочить подборт на полочку по намеченной линии.

7. На правой части полочки заутюжить цельнокроеный подборт на лицевую сторону и обтачать верхний угол. Припуски в уголке горловины рассечь, вывернуть подборт на изнаночную сторону, приутюжить. Наложить правую полочку на левую, совмещая внутренний срез правого подборта с косым срезом левой части полочки. Настрочить правый подборт по намеченной линии, скрепляя правую и левую полочки.

8. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вниз и обметать.

9. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой срез от проймы до метки и от метки до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку – молнию.

10. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет воротника. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Припуски в уголках подрезать, на закруглениях рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

11. Втачать внешнюю стойку в горловину, припуски рассечь и заутюжить на стойку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.

12. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать.

13. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу. Сложить манжету с изнаночной стороной рукава и притачать. Припуски приутюжить и обметать. Отвернуть манжету на лицевую сторону.

14. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

15. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

16. Обметать один длинный срез шлевки. Шлевку сложить в три слоя и настрочить по длинным сторонам. Разрезать шлевку на 3 детали. Пришить шлевки на талии по середине спинки и на боковых швах.

17. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой сторонам. Вывернуть пояс и приутюжить, обметать короткий срез. Продеть обметанный край пояса в пряжку и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

