

Лекала рассчитаны на рост 80 – 120 см.

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава 1. 5 см, остальные припуски 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0. 6 – 0. 8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. Припуск горловины спинки обметать, отогнуть на изнаночную сторону и настрочить. Сложить полочку и спинку лицевой стороной внутрь и уравнивать по боковым срезам и срезам проймы. Стачать плечевые срезы. Обметать припуск горловины полочки. Настрочить припуск горловины полочки, заходя за плечевой срез на 0. 5 см (чтобы захватить припуск горловины спинки).



-
2. На рукавах по намеченным линиям проложить строчки резиновой нитью.
 3. Втачать рукава в открытую пройму, совмещая надсечки. Швы обметать и приутюжить.
 4. Стачать боковые срезы и срезы рукава. Швы обметать и заутюжить. По полочке и спинке по намеченным линиям проложить строчку резиновой нитью
 5. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

