

Рекомендации по выбору ткани: шелковые плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: резиновая нить, тесьма шириной 5 - 8 см (длина указана на лекале платья).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и рукава 2 см, припуск по срезу горловины 2 см, все остальные срезы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Платье – 2 детали
2. Рукав – 2 детали
3. Подкладка – 2 детали

Внимание: подкладка кроится из основной ткани.

Описание работы:

1. Стачать плечевые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.

Обметать верхний срез платья. Припуск подогнуть внутрь и настрочить.

2. Проложить строчки резиновой нитью по намеченным линиям по платью (кроме самой нижней) и рукаву.



3. Стачать боковые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.
4. Стачать срез рукава. Шов обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукав в пройму. Шов обметать и заутюжить к рукаву. Обметать нижний срез рукава, подогнуть внутрь и настрочить.
5. Стачать боковые срезы подкладки. Швы обметать и заутюжить на спинку. Обметать верхний срез подкладки. Вложить подкладку в платье и скрепить по нижней линии разметки. Проложить строчку резиновой нитью, притачивая подкладку.
6. Обметать нижний срез подкладки. Отогнуть припуски на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить. Стачать тесьму в кольцо. настрочить тесьму на подкладку.
7. Обметать нижний срез платья. Отогнуть припуски на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

