

Модель рассчитана на дошкольную и младшую школьную группу

Рекомендации по выбору ткани: джинсовые ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: 6 пуговиц, резинка на пояс и лямки шириной 3 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: верхний припуск кармана 2 см, все остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя половинка – 2 детали
2. Задняя половинка – 2 детали
3. Кокетка – 2 детали
4. Нагрудник – 4 детали
5. Шлевка – 1 деталь
6. Карман – 2 детали
7. Лямка – 2 детали
8. Пояс передней половинки – 2 детали



9. Пояс задней половинки – 2 детали

10. Гульфик – 2 детали

11. Откосок – 4 детали

Описание работы:

1. Обметать верхний срез кармана, подогнуть на изнаночную сторону и настроить. Наметить местоположение кармана на задней половинке. Подогнуть припуски кармана внутрь и настроить.

2. Сложить заднюю половинку шорт и кокетку лицевыми сторонами внутрь и стачать. Шов обметать и заутюжить на кокетку. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва стачивания.

3. Обметать боковые срезы.

4. Сложить откоски лицом к лицу и обтачать по боковому и нижнему срезам. Вывернуть на лицевую сторону. Притачать откоски к задним половинкам брюк. Гульфик обметать по нижнему и боковому срезам.

Наложить гульфик на лицевую сторону передней половинки и притачать. Отвернуть гульфик на изнаночную сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку по намеченной линии.

5. Стачать боковые срезы до метки. Припуски разутюжить. Проложить отделочную строчку наискосок, закрепляя откосок и гульфик.

6. Стачать шаговые срезы. Швы обметать и заутюжить на задние половинки шорт.

7. Сложить половинки шорт лицом к лицу и стачать. Шов обметать и заутюжить на левую сторону. Проложить отделочную строчку на 0.2 см от шва.

8. Сложить нагрудники лицом внутрь и обтачать по боковым и верхнему срезам. Вывернуть и выправить нагрудники. Проложить отделочную строчку по боковым и верхнему срезам на 0.5 см от края.

9. Сложить детали переднего пояса лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними нагрудники, совмещая припуски и стачать по верхнему срезу. Отогнуть детали пояса на лицевую сторону и приутюжить.

10. Притачать внешний пояс к передним половинкам шорт. Обтачать короткие стороны. Припуск внутреннего среза подвернуть внутрь и настроить в шов притачивания. Проложить отделочную строчку по боковым и верхнему срезам на 0.2 см от края.

11. Сложить лямку вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по боковому и верхнему срезам. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Нижние припуски подогнуть внутрь и

вставить резинку. Проложить отделочную строчку по боковым и верхнему срезам на 0.2 см от края.

12. Сложить детали заднего пояса лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними резинку лямки, совмещая припуски и стачать по верхнему срезу. Отогнуть детали пояса на лицевую сторону и приутюжить.

13. Притачать внешний пояс к задним половинкам шорт. Обтачать короткие стороны. Припуск внутреннего среза подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания. Проложить отделочную строчку по боковым и верхнему срезам на 0.2 см от края.

14. Обметать один длинный срез шлевки. Подогнуть внутрь не обметанный срез и закрыть обметанным. Проложить две параллельные строчки на 0.1 см от края. Нарезать шлевки. Притачать шлевки как показано на рисунке.

15. Обметать нижний срез шорт. Отогнуть манжету по намеченной линии на изнаночную сторону и притачать. Отвернуть манжету на лицевую сторону и прикрепить закрепками к боковым и шаговым швам.

16. Наметить и обметать петли. Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

