

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава 1.5 см, остальные припуски 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Стойка – 1 деталь

Внимание! перед началом работы проверьте, чтобы в стачанный в кольцо воротник проходила голова.

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

#### Описание работы:

1. Стачать плечевые и боковые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
2. Стачать швы рукава. Швы обметать и заутюжить.



- 
3. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Швы обметать и приутюжить.
  4. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
  5. Стачать воротник в кольцо. Воротник вывернуть и приутюжить. Сложить воротник пополам, изнаночной стороной внутрь. Притачать воротник к горловине, совмещая надсечки. Шов воротника располагается у левого плечевого шва. Шов втачивания воротника обметать и приутюжить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

