

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или искусственных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка – «молния», ремешок шириной 1.5 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка переда - 2 детали
2. Кокетка спинки - 4 детали
3. Юбка - 1 деталь со сгибом
4. Шлевка под ремень - 1 деталь

Из подкладки:

1. Подкладка переда – 1 деталь
2. Подкладка спинки – 2 детали

Из клеевой:

1. Кокетка спинки – 2 детали



2. Кокетка переда – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой кокетки юбки.
2. Стачать между собой по боковому шву внешние и внутренние детали кокеток. Шов обметать и заутюжить: на внешней кокетке – к полочке, на внутренней кокетке – к спинке.
3. На детали юбки заложить бантовые складки. Если деталь не проходит целиком по ширине ткани, сделать шов внутри складки (место указано на лекале). Не забудьте добавить припуски на швы.
4. Притачать к юбке продублированную деталь кокетки. Шов обметать и заутюжить вверх.
5. Стачать средний шов от метки застежки вниз. Шов разутюжить, приутюживая припуск под застежку, и обметать. Подложить под припуски застежку – «молнию» и притачать так, чтобы не были видны зубчики.
6. Стачать боковые швы подкладки, оставляя в левом боковом шве отверстие для выворачивания длиной 15-20 см. Швы заутюжить и обметать. Средний шов стачать от метки застежки вниз. Шов разутюжить и обметать. Притачать подкладку к внутренней кокетке. Шов обметать и заутюжить вниз.
7. Сложить юбку с подкладкой лицом к лицу и обтачать по верхнему срезу. Подкладку отогнуть на изнаночную сторону и приутюжить. Проложить строчку вдоль верхнего среза на 0,7 см от края.
8. По нижнему срезу юбки проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть срез до длины нижнего среза подкладки, равномерно распределяя сборку. Через отверстие в левом боковом шве вывернуть юбку на изнаночную сторону и стачать нижние срезы юбки и подкладки. Шов приутюжить и обметать. Юбку вывернуть на лицевую сторону.
9. Пришить подкладку к «молнии». Застрочить отверстие в левом боковом шве.
10. Шлёвку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь, уравнивать срезы и обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе и приутюжить. Нарезать шлёвки по размеру и настрочить по разметке на кокетки и посередине боковых швов. Вдеть кожаный ремешок шириной 1,5 см.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

