

Рекомендации по выбору ткани: вельвет, плащевые ткани на верх и ткани из натуральных волокон на подкладку.

А так же вам необходимо: клеевая прокладка; декоративный шнурок; 2 наконечника.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск по горловине, нижнему срезу капюшона, пройме, окату рукава - 0.7 см; припуск по низу куртки и низу рукава, внешнему срезу капюшона - 3 см.

Внимание! если вы собираетесь шить на куклу, имейте в виду, что у кукол не гнутся руки. Поэтому необходимо вводить большую ширину по груди в изделиях без центральной застежки до низа.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
6. Капюшон – 2 детали
7. Центральная часть капюшона – 1 деталь



8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Капюшон – 2 детали
5. Центральная часть капюшона – 1 деталь

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт и обтачку горловины спинки. Проклеить места на капюшоне под петли.
2. Заготовить 6 полосок ткани шириной 4 см и длиной 18 см. Сложить их вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по двум сторонам. Подрезать уголки, вывернуть завязки на лицевую сторону и приутюжить.

Совет: в качестве завязок также можно использовать декоративный шнур.

3. Стачать и разутюжить плечевые срезы.
4. Втачать рукава в открытую пройму.
5. Стачать боковой шов одновременно со швом рукава. Шов разутюжить.
6. Притачать боковую часть капюшона к центральной части и обметать швы. Наметить и обметать петли на капюшоне.
7. Стачать детали подкладки капюшона. Сложить капюшон и подкладку капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу. Вывернуть капюшон на лицевую сторону и приутюжить внешний край. Проложить отделочную строчку на расстоянии 2 см от внешнего края. (С изнаночной стороны строчка должна попасть в шов притачивания подкладки)
8. Втачать капюшон в горловину куртки.
9. Настрочить завязки на полочку согласно меткам.

10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в шве рукава. Заутюжить припуски подкладки.
11. Стачать плечевые срезы подборта и обтачки спинки. Притачать подкладку к подбортам и обтачке.
12. Сложить верх и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать по низу, борту (обтачивая уступы вверху), горловине и низу рукава.
13. Закрепить подкладку на уровне проймы. вывернуть куртку через отверстие в рукаве и приутюжить.
14. В петли на капюшоне продеть шнурок и одеть наконечники.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

