

Рекомендации по выбору ткани: джинсовая ткань (деним).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка–молния; 1 пуговица, резиновая тесьма шириной 3 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть переднего полотнища– 2 детали
2. Боковая часть переднего полотнища – 2 детали
3. Заднее полотнище – 2 детали
4. Кокетка– 2 детали
5. Задний карман– 2 детали
6. Шлевка – 1 деталь
7. Откосок – 1 деталь
8. Бочок переднего полотнища – 2 детали
9. Подкладка бокового кармана – 2 детали



10. Пояс – 1 деталь

Из клеевой: передняя часть пояса, откосок.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой откосок и переднюю часть пояса.
2. Обметать срез шлицы на боковой части переднего полотнища. Припуск отвернуть на изнаночную сторону и настрочить. Обметать срез шлицы переднего полотнища юбки. Стачать рельефный срез переднего полотнища до шлицы. Шов обметать. Заутюжить рельефный шов, приутюжить шлицу. С лицевой стороны проложить отделочные строчки под 45 градусов.
3. Наложить подкладку кармана на переднее полотнище юбки лицом внутрь и обтачать вход в карман. Проложить двойную отделочную строчку вдоль входа в карман на расстоянии 0,1 и 0,5 см от края. Подложить бочок переднего полотнища под переднее полотнище юбки по разметке, определяющей вход в карман. Стачать и обметать подкладку кармана. Скрепить карман по верхнему и боковому срезу переднего полотнища.
4. Притачать кокетку к заднему полотнищу. Шов обметать и заутюжить на кокетку. Проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0. 1 см и 0. 5 см.
5. Наметить место расположения кармана на заднем полотнище. Обметать карман по контуру. Верхний срез подогнуть и настрочить. Боковые и нижние срезы кармана подогнуть и приутюжить. Наложить задний карман на заднее полотнище и настрочить двойной строчкой на расстоянии 0. 1 и 0. 5 см.
6. Стачать средний срез заднего полотнища. Обметать средний шов заднего полотнища, заутюжить и проложить двойную отделочную строчку.
7. Обметать средний срез переднего полотнища. Стачать и заутюжить средний срез переднего полотнища от надсечки под молнию.
8. Цельнокроенную обтачку застежки под молнию заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правое полотнище к цельнокроеной обтачке. Сложить откосок лицом к лицу и обтачать с двух сторон. Откосок вывернуть и приутюжить, обметать боковой срез откоска. Притачать откосок к припуску молнии на левой стороне. Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.
9. Стачать, обметать и заутюжить боковые швы.
10. Шлёвку сложить вдоль по середине её ширины лицевой стороной внутрь, уравнивать срезы и обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе или образуя кант на внутреннюю сторону шириной 0,1–0,2 см, и приутюжить.

11. Сложить пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и заутюжить его. Обметать нижний срез пояса.

12. Нарезать шлёвки по размеру; настроить шлёвки по разметке на нижний срез пояса. Нарезать резиновую тесьму в соответствии с размером и настроить на пояс с двух сторон (от уровня расположения одного бокового шва до другого). Притачать не обметанный срез пояса к юбке вместе со шлевками. Обтачать концы пояса. Излишки ткани высечь и вывернуть концы. Обметанный срез настроить в шов притачивания пояса. Подвернуть шлевку и настроить на верхний край пояса.

13. Обметать нижний срез юбки, обтачать нижние уголки шлиц, подогнуть на изнаночную сторону и настроить. Наметить и обметать петлю на поясе. Наметить и пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

