

Рекомендации по выбору ткани: тонкие ткани из натуральных или смешанных волокон, с эластаном.

А также вам необходимо: косая бейка, крючок.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, низ матроски и низ рукава 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани, (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Передняя часть воротника – 2 детали
5. Задняя часть воротника – 4 детали

Из клеевой: передняя часть воротника, задняя часть воротника.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой верхний слой: передней части воротника, задней части воротника.
2. Стачать и обметать боковые и плечевые срезы. Заутюжить боковые и плечевые швы на спинку.



3. Обметать низ рукава. Стачать и обметать шов рукава. Заутюжить шов рукава. Подогнуть и настроить низ рукава.
4. Втачать рукава в пройму. Шов втачивания обметать.
5. Стачать плечевые срезы передней и задней части воротника. Швы разутюжить и сложить детали воротника лицевой стороной внутрь и обтачать по внешнему срезу. Высечь уголки и вывернуть на лицевую сторону воротник. Приутюжить воротник.
6. Наметить место разреза на спинке. Косую бейку для разреза сложить вдоль пополам и заутюжить. Окантовать косой бейкой разрез.
7. Втачать воротник в горловину по меткам с изнаночной стороны (чтобы воротник был внутри изделия). Подрезать припуск втачивания до 0,4 см. Рассечь припуск горловины. Отогнуть воротник на лицевую сторону. Проложить по горловине закрепляющую строчку на 0,5 от края горловины.
8. Обметать, подогнуть и настроить низ блузки.
9. Наметить и пришить крючок на спинке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

