

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смешанных волокон. Отделка и основной материал должны сочетаться по фактуре.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 застежка-молния; 1 пуговица; резиновая тесьма (лекало пояса рассчитано на ширину 3см).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть задней половинки– 2 детали
2. Нижняя часть задней половинки – 2 детали
3. Верхняя часть передней половинки – 2 детали
4. Нижняя часть передней половинки – 2 детали
5. Задний карман – 2 детали
6. Подкладка бокового кармана – 2 детали
7. Боковая часть передней половинки – 2 детали
8. Шлёвка – 12 деталей
9. Откосок – 1 деталь



10. Пояс – 1 деталь

11. Кокетка – 2 детали

Из клеевой: пояс, откосок, припуск входа в карман.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс, откосок, припуск входа в карман.
2. Притачать кокетку к задней половинке брюк. Шов притачивания обметать и заутюжить на кокетку. Проложить отделочную строчку вдоль шва притачивания на расстоянии 0,5 см. Наметить место расположения заднего кармана.
3. Обметать задний карман по контуру. Заутюжить верхний срез заднего накладного кармана на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить. Заутюжить по лекалу на изнаночную сторону нижнюю и боковые стороны кармана. Наложить карман по разметке на верхнюю часть задней половинки и настрочить.
4. Наложить подкладку бокового кармана на переднюю половинку брюк лицом внутрь и обтачать вход в карман. Шов обтачивания настрочить на расстоянии 0,2 см на подкладку бокового кармана и приутюжить. Положить переднюю половинку брюк к разметке на боковой части передней половинки, определяющей вход в карман. Скрепить боковую переднюю половинку с передней половинкой брюк по верхнему и боковому срезу строчкой 1 см. Стачать и обметать подкладку кармана.
5. Стачать между собой части передней половинки брюк. Швы обметать и заутюжить на верхнюю часть передней половинки и отстрочить вдоль шва.
6. Стачать между собой части задней половинки брюк. Швы обметать и заутюжить на верхнюю часть задней половинки и отстрочить вдоль шва.
7. Обметать: передний и средний срезы половинок брюк и нижний срез брюк. Стачать и обметать шаговые швы, заутюжить на задние половинки брюк. Стачать боковые швы, разутюжить, обметать. Стачать передний срез и средний срез до надсечки под молнию. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания переднего и среднего шва.
8. Цельнокроенные обтачки застежки молнии заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроенной обтачке. Сложить откосок вдоль пополам и обтачать, короткий нижний срез. Настрочить цельнокроенную обтачку застежки на молнию на откосок на левой половинке брюк. Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.
9. Шлёвку сложить лицевой стороной внутрь, обтачать. Шлевку вывернуть на лицевую сторону, проложить строчку шириной 0,1 – 0,2 см и приутюжить.

10. Заутюжить пояс вдоль посередине, изнаночной стороной внутрь и обметать нижний внутренний срез пояса.

11. Притачать пояс к верхнему срезу брюк. Наложить резиновую тесьму на пояс на уровне задней половинки. Резиновая тесьма должна заходить за боковые швы на 1 см. Закрепить концы строчкой на уровне бокового шва (можно дополнительно закрепить резиновую тесьму швом посередине пояса). Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Настрочить нижний обметанный срез пояса в шов притачивания и приутюжить пояс в готовом виде. Фигурные края шлевок настрочить в шов притачивания пояса. Верхний срез подогнуть и настрочить на верхний край пояса.

12. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. На правой стороне пояса обметать петлю, а пуговицу пришить на левую сторону. Отутюжить капри.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

