

Рекомендации по выбору ткани: стрейч-велвет или джинсовая ткань.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 застежка-молния; 1 пуговица; декоративная бахрома; резиновая тесьма.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Карман – 2 детали
2. Верхняя часть правой половинки – 1 деталь
3. Средняя часть правой передней половинки – 1 деталь
4. Нижняя правая часть передней половинки – 1 деталь
5. Верхняя часть левой передней половинки – 1 деталь
6. Средняя часть левой передней половинки – 1 деталь
7. Нижняя левая часть передней половинки – 1 деталь
8. Задняя половинка – 2 детали



9. Шлевка – 1 деталь

10. Пояс – 1 деталь

11. Откосок – 1 деталь

Из клеевой: пояс, откосок.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.

2. Наметить и стачать вытачки на задней половинке брюк. Вытачки заутюжить к центру задней половинки.

3. Стачать детали передних половинок, вкладывая в швы декоративную тесьму. Швы стачивания обметать и настрочить.

4. Заутюжить верхний срез кармана на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить. Заутюжить по лекалу припуски кармана на изнаночную сторону кармана. Наложить карман по разметке на передние половинки и настрочить.

5. Обметать передний и средний срез половинок брюк и нижний срез брюк. Стачать, обметать и заутюжить боковые срезы брюк. Притачать декоративную тесьму к нижнему срезу брюк. Стачать и обметать шаговые швы, заутюжить на заднюю половинку брюк. Шов притачивания обметать и заутюжить. Стачать передний срез и средний срез до надсечки под молнию. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания переднего и среднего шва.

6. Цельнокроеную обтачку застежки под молнию заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроеной обтачке. Сложить откосок лицом к лицу и обтачать с двух сторон. Откосок вывернуть и приутюжить, обметать боковой срез откоска. Притачать откосок к припуску молнии на левой стороне. Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.

7. Шлевку сложить вдоль посередине ее ширины лицевой стороной внутрь, уравнивать срезы и обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе или образуя кант на внутреннюю сторону шириной 0,1–0,2 см, и приутюжить.

8. Заутюжить пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и обметать нижний внутренний срез пояса. Нарезать шлевки по размеру и настрочить шлевки по разметке на нижний срез пояса.

9. Притачать пояс к верхнему срезу брюк. Нарезать резиновую тесьму в соответствии с размером. Настрочить на пояс резиновую тесьму на уровне боковых швов от передней шлевки до задней с двух сторон. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Настрочить

нижний обметанный срез пояса в шов притачивания и приутюжить пояс в готовом виде. Настрочить шлевки на пояс.

10. На правой стороне пояса обметать петлю, а пуговицу пришить на левой стороне.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

