

Рекомендации по выбору ткани: велюр или джинсовая ткань (деним).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Первый волан – 1 деталь
2. Второй волан – 1 деталь
3. Третий волан – 1 деталь
4. Четвертый волан – 1 деталь
5. Пояс – 1 деталь

Из клеевой: пояс.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.
2. По верхнему срезу первого, второго, третьего и четвертого волана на расстоянии 0.5 см от края проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть верхний срез детали соответственно длине нижнего среза предыдущей детали, распределяя образовавшиеся сборки равномерно по



всей длине.

3. Притачать второй волан к первому. Шов притачивания обметать и заутюжить. Притачать третий волан ко второму. Шов притачивания обметать и заутюжить. Притачать четвертый волан к третьему. Шов притачивания обметать и заутюжить.

4. Заутюжить пояс вдоль посередине пополам, изнаночной стороной внутрь, и обметать нижний внутренний срез пояса.

5. Обметать боковые срезы юбки. Стачать боковой шов юбки до надсечки под молнию. Разутюжить боковой шов, приутюживая разрез под молнию. Втачать молнию в боковой шов. Притачать пояс к верхнему срезу юбки. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Настрочить нижний обметанный срез пояса в шов притачивания и приутюжить пояс в готовом виде.

6. Обметать нижний срез юбки. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

