

Рекомендации по выбору ткани: вельвет.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; резиновая тесьма.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 1,5 см, припуск верхнего среза бокового кармана 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Боковой карман – 1 деталь
2. Передняя половинка – 2 детали
3. Задняя половинка – 2 детали
4. Пояс – 1 деталь
5. Боковая часть – 2 детали
6. Боковая часть передней половинки – 2 детали
7. Боковая часть задней половинки – 2 детали
8. Нижняя часть - 2 детали

Из подкладочной ткани:



9. Подкладка кармана – 2 детали

Из клеевой: пояс.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.
2. Наметить и стачать выточки на боковом кармане. Заутюжить выточки к центру кармана. Обметать карман по контуру. Заутюжить и настроить верхний срез кармана. Заутюжить карман по контуру в соответствии с лекалом.
3. Притачать к передней половине боковую часть передней половинки, не доходя до конца 5 см. Шов притачивания боковой части обметать. Наложить подкладку кармана на переднюю половину брюк лицом внутрь и обтачать вход в карман. Проложить отделочную строчку вдоль входа в карман на расстоянии 0,5 см от края. Положить переднюю половинку брюк к разметке на боковой части передней половинки, определяющей вход в карман. Стачать и обметать подкладку кармана. Скрепить боковую переднюю половинку с передней половиной брюк по верхнему и боковому срезу строчкой 1 см.
4. Притачать боковую часть задней половинки к передней половинке. Шов притачивания обметать и заутюжить на заднюю половинку. Притачать нижнюю часть к боковой части задней и передней половинок. Шов притачивания обметать и настроить.
5. Обметать передний и средний срез половинок брюк и нижний срез брюк. Стачать до конца шов на передней половинке и обметать его. Притачать заднюю половинку брюк к боковой части задней половинки. Шов притачивания обметать и заутюжить на заднюю боковую часть.
6. Наметить карман на брюках и настроить по контуру на расстоянии 0,2 см от края, делая закрепки в углах.
7. Стачать и обметать шаговые швы, заутюжить на заднюю половинку брюк. Стачать передний срез и средний срез. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания переднего и среднего шва.
8. Заутюжить пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и обметать нижний внутренний срез пояса. Стачать пояс в кольцо и разутюжить средний срез пояса. Притачать пояс к брюкам. Настроить нижний обметанный срез в шов притачивания пояса, оставляя отверстие для резиновой тесьмы. Продеть резиновую тесьму в пояс и стачать боковой срез тесьмы.
9. Обметать нижний срез брюк, притачать резиновую тесьму к боковым швам нижней части. Отогнуть нижний срез брюк на изнаночную сторону и настроить на расстоянии 1,5 см от края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

