

Рекомендации по выбору ткани: джинсовая ткань (деним).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка–молния; пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см, припуск на подгибку низа 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Пояс – 1 деталь
2. Левая передняя часть – 1 деталь
3. Правая передняя часть – 1 деталь
4. Передняя кокетка – 1 деталь
5. Правая задняя часть – 1 деталь
6. Левая задняя часть – 1 деталь
7. Задняя кокетка – 1 деталь
8. Шлевка – 1 деталь

Из клеевой: пояс.



Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.
2. Притачать переднюю кокетку к левой передней части. Шов притачивания обметать, заутюжить и проложить декоративную отделочную строчку.
3. Притачать к переднему полотнищу юбки правую переднюю часть. Шов притачивания обметать, заутюжить и проложить декоративную отделочную строчку.
4. Притачать заднюю кокетку к левой задней части. Шов притачивания обметать, заутюжить и проложить декоративную отделочную строчку.
5. Притачать правую заднюю часть к заднему полотнищу. Шов притачивания обметать, заутюжить и проложить отделочную строчку.
6. Обметать боковые срезы юбки. Стачать боковые швы, оставляя в левом боковом шве отверстие под молнию и разрезы внизу. Разутюжить боковые швы, приутюживая нижние разрезы и разрез под молнию.
7. Шлевку сложить вдоль посередине ее ширины лицевой стороной внутрь, уравнивать срезы и обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе или образуя кант на внутреннюю сторону шириной 0,1–0,2 см, и приутюжить.
8. Заутюжить пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и обметать нижний внутренний срез пояса. Нарезать шлёвки по размеру и настроить шлевки по разметке к нижнему краю пояса.
9. Втачать молнию в левый боковой шов. Притачать пояс со шлевками к верхнему срезу юбки. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Настроить нижний обметанный срез пояса в шов притачивания и приутюжить пояс в готовом виде. Настроить шлевки на пояс.
10. Обметать нижний срез юбки. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Проложить отделочную строчку вдоль разрезов на расстоянии 0,5 см от края разреза.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

