

Рекомендации по выбору ткани: искусственный дубленочный материал.

А также вам необходимо: подкладка; 1 разъёмная застёжка–молния; 2 застёжки–молнии для карманов.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия 2,5 см, припуск на овальной кокетке 2 см, припуск на подгибку низа рукава см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 2 детали
3. Овальная кокетка – 2 детали
4. Капюшон – 2 детали
5. Центральная часть капюшона – 1 деталь
6. Передняя часть рукава – 2 детали
7. Средняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали



## 9. Обтачка капюшона – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Малая подкладка верхнего кармана – 2 детали
2. Большая подкладка верхнего кармана – 2 детали

### Описание работы:

1. Наметить расположение овальной кокетки на полочке. Подложить кокетку под полочку и настроить.
2. Наметить расположение кармана на овальной кокетке. Прорезать отверстие вдоль входа в карман, на расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Застежку молнию подложить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Вход в карман отстрочить в край на расстоянии 0,2 см. Притачать большую и малую подкладки верхнего кармана. Стачать и обметать подкладку кармана.
3. Притачать центральную часть к капюшону (таким образом, чтобы швы были на лицевую сторону). Сложить обтачку капюшона с капюшоном лицом к лицу и обтачать край капюшона.
4. Стачать части рукава (таким образом, чтобы швы были на лицевую сторону).
5. Стачать плечевые срезы (таким образом, чтобы швы были на лицевую сторону). Втачать рукава в открытую пройму. Настроить шов втачивания рукава. Стачать нижний срез рукава и боковой срез дубленки одной строчкой.
6. Втачать капюшон в горловину (таким образом, чтобы шов был на лицевую сторону).
7. Подкроить полосу из искусственной кожи шириной 4 см и длиной, равной длине молнии. Сложить полосу с полочкой лицом к лицу, проложив застежку-молнию между ними. Обтачать край борта полоской и отвернуть ее на изнаночную сторону. Подрезать шов обтачивания на 0,2–0,3 см для уменьшения толщины обтачивания борта. Подогнуть свободный край полоски на 1 см на изнаночную сторону. Проложить отделочную строчку вдоль линии борта, прихватывая полосу. Отогнуть подгибку низа на лицевую сторону и настроить. Отогнуть обтачку капюшона на лицо и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

