

Рекомендации по выбору ткани: вельвет или джинсовая ткань.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 2 пуговицы; застежка–молния; декоративная бахрома.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Карман - 1 деталь
2. Правая часть спинки – 1 деталь
3. Левая часть спинки – 1 деталь
4. Правая нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Левая нижняя часть полочки – 1 деталь
6. Кокетка полочки – 2 детали
7. Клин - 2 детали
8. Обтачка спинки - 1 деталь
9. Обтачка переда - 1 деталь



Из клеевой: обтачки спинки и переда.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки спинки и переда.
2. Притачать клин к левой нижней части полочки. Шов обметать и заутюжить на левую нижнюю часть полочки. Проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0,2 см от шва.
3. Притачать клин к левой части спинки. Шов обметать и заутюжить на левую часть спинки. Проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0,2 см от шва.
4. Притачать кокетку к правой нижней части полочки, шов обметать и заутюжить на нижнюю часть полочки. Притачать кокетку к левой нижней части полочки, шов обметать и заутюжить на нижнюю часть полочки. Проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0,2 см от шва притачивания.
5. Наметить расположение кармана на полочке. Стачать средний шов полочки, делая надсечку в фигурном уголке. Обметать средний шов полочки. Заутюжить средний шов полочки и проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0,2 см от шва.
6. Заутюжить верхний срез кармана на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить. Заутюжить по лекалу припуски кармана на изнаночную сторону кармана. Наложить карман по разметке на полочку и настрочить.
7. Стачать средний срез спинки, делая надсечку в фигурном уголке. Обметать средний шов спинки. Заутюжить средний срез спинки и проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0,2 см от шва.
8. Обметать боковые срезы полочки и спинки. Стачать боковые швы, оставляя отверстие в левом боковом шве под молнию. Разутюжить боковые швы, приутюживая разрезы под молнию.
9. Стачать правый боковой срез обтачек переда и спинки. Разутюжить правый боковой шов обтачек. Обметать нижний срез обтачек.
10. Втачать молнию в левый боковой шов полочки. Обтачать обтачкой срезы: срез проймы полочки, верхний срез бретели, срез горловины полочки, срез проймы спинки, закругленный срез бретели спинки, горловину спинки. Отвернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить, выправляя кант.
11. Притачать левый боковой срез обтачки к боковому шву сарафана. Проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0,2 см от края горловины полочки бретели и горловины спинки.
12. Наметить и обметать петли на бретелях спинки. Наметить и пришить пуговицы на бретелях полочки.
13. Стачать боковой срез бахромы и притачать бахрому к нижнему срезу сарафана. Шов

притачивания обметать и заутюжить на сарафан.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

