

Рекомендации по выбору ткани: плотные смесовые или натуральные ткани.

Вам необходимо: шелковая ткань; клеевая прокладка;

1 застежка - молния;

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 1 деталь со сгибом
2. Переднее полотнище правое – 1 деталь
3. Переднее полотнище левое – 1 деталь
4. Задняя кокетка – 2 детали со сгибом
5. Передняя кокетка – 2 детали со сгибом

Из клеевой: нижние детали кокеток.

Описание работы:

Продублировать клеевой прокладкой нижние детали кокеток.

Припуски средних срезов передних полотнищ заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Наложить правое полотнище на левое, совмещая линии середины, и сметать верхние срезы.

Стачать нижние срезы кокеток с верхними срезами полотнищ, припуски заутюжить на кокетки.

Стачать правый боковой шов юбки. Стачать левый боковой шов юбки ниже метки разреза под молнию, припуски разутюжить. Приметать застежку-молнию под края разреза, притачать с лицевой стороны.

Стачать боковые швы на нижних кокетках.

Обтачать верх юбки нижними кокетками, вывернуть их на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить открытые срезы нижних кокеток в шов притачивания верхних с лицевой стороны.



Боковые срезы нижних кокеток подвернуть и пришить к тесьме молнии.

Отогнуть припуск на подгибку низа юбки на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

