

Рекомендации по выбору ткани: джинсовые ткани с добавлением лайкры.

Вам необходимо: джинсовая ткань; отделочная ткань; клеевая прокладка; 1 застежка-молния;

1 пуговица.

Раскрой:

Из основной ткани:

2. Боковая часть передней половинки - 2 детали
3. Мешковина переднего кармана - 2 детали
4. Верхняя часть передней половинки - 2 детали
5. Откосок - 1 деталь
6. Нижняя часть передней половинки - 2 детали
8. Задняя половинка - 2 детали
10. Пояс - 1 деталь
11. Шлевка - 4 детали

Из отделочной ткани:

1. Фигурная обтачка – 2 детали
7. Обтачка разреза – 4 детали
9. Кокетка задней половинки – 2 детали

Из клеевой: пояс, обтачки разреза, откосок.

Описание работы:

Продублировать клеевой прокладкой пояс, откосок, обтачки разреза.

Приметать фигурные обтачки к передним половинкам, предварительно обработав их нижние срезы. Мешковины карманов лицом к лицу настроичить на входы в карманы. Припуски швов притачивания мешковин обрезать до ширины 0,5 см. Мешковины отвернуть на изнаночную сторону. Входы



отстрочить на расстоянии 0,75 см. Передние половинки наколоть на отрезные бочки по линиям разметки, приметать к входам сверху и внизу. Изнутри настроить мешковины на цельнокроенные с бочками мешковины. Отрезные бочки сметать с передними половинками.

Стачать верхние части передних половинок с нижними. Припуски заутюжить на верхние части и настроить.

Передние половинки сложить лицом к лицу, под меткой разреза стачать передний средний шов не доходя 2 см до линии шагового шва.

Цельнокроенные обтачки застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроенной обтачке. Сложить откосок вдоль посередине лицевой стороной наружу и обметать по длинному и короткому срезам. Настроить цельнокроенную обтачку застежки на молнию на откосок на левой половинке брюк. Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.

Стачать шаговые и боковые швы до меток разреза. В один прием стачать задний срез и недостающий участок переднего среза. Припуски разутюжить сверху до начала закруглений.

Обтачать шлевки по продольной и одной короткой стороне.

Стачать пояс с верхним срезом брюк, сложив их лицом к лицу, при этом на левом крае пояса оставить выступающим припуск под застежку. При стачивании вложить между поясом и брюками необтаченные концы шлевок.

Припуски швов притачивания заутюжить на пояс. Пояс сложить лицевой

стороной внутрь на половину ширины, стачать короткие стороны. Пояс вывернуть, с лицевой стороны настроить точно в шов притачивания. Настроить обтаченные концы шлевок на пояс.

Обтачки разрезов сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать один короткий срез. Обтачки вывернуть на лицевую сторону и заутюжить посередине. Наложить обтачки на изнаночную сторону половинок брюк, совмещая срезы и притачать. Отвернуть обтачки на лицевую сторону и настроить по разметке.

Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

На правом конце пояса обметать прорезную петлю. На левый пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

