

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующийся трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: резинка шириной 2 см, резинка шириной 0.5 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 1.5 см, по верхнему срезу топа – 2.5 см, остальные швы 0.8 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Юбка – 2 детали
4. Топ полочки – 1 деталь
5. Топ спинки – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.



Описание работы:

1. Стачать боковые срезы юбки. Припуски заутюжить к спинке и обметать.
2. На топе полочки стачать вытачки. Глубины срезать оверлоком. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить к спинке и обметать. Притачать с небольшим перехлестом резинку шириной 2 см к верхнему срезу топа. Припуск вместе с резинкой отогнуть вниз и настрочить эластичным швом (или на распошивальной машине).
3. Разложить верхние части спинки и полочки в один слой и стачать по отдельности боковой срез на внешней и на внутренней стороне. Швы приутюжить. Сложить детали лицом внутрь и обтачать пройму. Детали вывернуть и приутюжить.
4. Разложить детали в один слой на участке «3», сложить спинку с полочкой лицом внутрь и стачать этот участок между надсечками. Шов приутюжить, детали вывернуть.
5. Сложить полочку лицом внутрь и обтачать уголок между надсечками в верхней части детали на прямострочной машине. Около надсечек припуски рассечь, детали вывернуть. Аналогично обработать уголок на спинке. Планки перекрутить, как показано на рисунке.
6. Разложить детали в один слой. Сложить спинку и полочку лицом внутрь по участку «2» и стачать. Шов приутюжить. Сложить детали вдоль пополам.
7. Обтачать участок между круглыми метками. Для этого сложить детали лицом внутрь и, обязательно проверив возможность последующего выворачивания, обтачать участок. Деталь вывернуть и приутюжить.
8. Притачать планку к верхнему срезу спинки и полочки, совмещая надсечки.
9. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Совместить по нижнему срезу детали верхних частей спинки и полочки с топом. Притачать детали к юбке.
10. Резинку шириной 0.5 см настрочить «зигзагом» с изнаночной стороны юбки вдоль шва притачивания лифа.
11. Обметать нижний срез изделия. Заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

