

Рекомендации по выбору ткани: полоушерстяные ткани.

Вам необходимо: габардин; подкладочная ткань в тон; kleевая прокладка; 5 пуговиц; подлечники.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Мешковина верхнего кармана - 4 детали
4. Мешковина нижнего кармана - 4 детали
5. Полочка - 2 детали
6. Подборт - 2 детали
7. Рукав - 2 детали

Из подкладочной ткани:

8. Спинка - 1 деталь со сгибом
9. Карман - 1 деталь
10. Полочка - 2 детали
11. Рукав - 2 детали

Из kleевой ткани: подборта, обтачка горловины спинки.

Описание работы:

Продублировать kleевой прокладкой детали подбортов и обтачку горловины спинки.

На полочках обработать прорезные карманы: с лицевой стороны притачать по 2 мешковины кармана по верхней и нижней линиям разметке так, чтобы открытые срезы мешковин сошлись точно в середине. Полочку прорезать между строчками, не доходя до концов, к концам строчек рассечь наискосок, не повредив мешковины. Мешковины вывернуть на изнаночную сторону, верхнюю направить вниз, а нижней обогнуть шов притачивания, образуя рамку, и настроить в шов



притачивания. Маленькие треугольники настрочить на мешковины с изнаночной стороны. Мешковины уравнять и стачать.

Стачать боковые и плечевые швы жакета.

Стачать швы рукавов, разутюжить. Рукава втачать по разметке в проймы жакета. Припуск на подгиб низа рукава заутюжить внутрь.

Пришить подплечники.

Заутюжить на изнаночную сторону припуски внутреннего кармана, наложить по разметке на подкладку полочки и настрочить.

Притачать обтачку горловины спинки к подбортам.

Стачать детали подкладки аналогично основному изделию, оставив не стачанным участок около 20 см локтевого шва одного из рукавов. Притачать к подкладке подбorta. Сложить подкладку с основным изделием лицевыми сторонами, совмещая по средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по бортам и вырезу горловины. Притачать подкладку к срезу подгиба низа. Вывернуть изделие через оставшийся не стачанный участок рукава, застежить этот участок. Низ подкладки рукава аккуратно пришить к подгибке.

Край борта и горловину выметать, приутюжить и отстрочить.

Выметать петли на правой полочке по разметке и пришить пуговицы на левой полочке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: