

Рекомендации по выбору ткани: плотные ткани из натуральных или смешанных волокон.

Вам необходимо: льняное полотно; клеевая прокладка;  
1 застежка-молния; застежка «велькро».

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Обтачка кармана – 2 детали
2. Накладной карман – 2 детали
3. Клапан накладного кармана – 4 детали
4. Бочок передней половинки - 2 детали
5. Мешковина переднего кармана - 2 детали
6. Верхняя часть передней половинки - 2 детали
7. Средняя часть передней половинки - 2 детали
8. Нижняя часть передней половинки - 2 детали
9. Откосок - 1 деталь
10. Верхняя часть задней половинки - 2 детали
11. Средняя часть задней половинки - 2 детали
12. Нижняя часть задней половинки - 2 детали
13. Обтачка низа – 2 детали
14. Правая часть пояса - 2 детали
15. Левая часть пояса - 2 детали

Из клеевой: детали пояса, обтачка кармана, откосок, клапан.

#### Описание работы:

Продублировать клеевой прокладкой детали пояса, откосок, обтачки кармана, клапаны.



Приметать обтачки кармана к передним половинкам. Мешковины карманов лицом к лицу настроить на входы в карманы. Припуски швов притачивания мешковин обрезать до ширины 0,5 см. Мешковины отвернуть на изнаночную сторону. Нижние срезы обтачек подвернуть и настроить на передние половинки. Передние половинки наколоть на отрезные бочки по линиям разметки, заметать вход в карман. Стачать мешковины кармана между собой.

Обтачать клапаны по фиртурным сторонам, вывернуть, приутюжить и отстрочить в край. Настрочить на клапаны отрезок ленты «велькро» с крючками. Наложить клапаны на средние части передних половинок брюк по разметке и приметать. Настрочить на детали кармана мягкие отрезки ленты «велькро». Заложить складочку на кармане, заутюжить боковые припуски кармана внутрь, наложить его по разметке на среднюю часть передней половинки брюк и настрочить.

Стачать между собой верхние и средние части передних половинок (верхний срез клапана входит в шов стачивания). Припуски заутюжить на верхние части и настрочить. Стачать между собой средние и нижние части передних половинок (нижний срез кармана входит в шов стачивания). Припуски заутюжить на нижние части и настрочить.

Передние половинки сложить лицом к лицу, под меткой разреза стачать передний средний шов не доходя 2 см до линии шагового шва.

Цельнокроенные обтачки застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроенной обтачке. Сложить откосок вдоль посередине лицевой стороной наружу и обметать по длинному и короткому срезам. Настрочить цельнокроенную обтачку застежки на молнию на откосок на левой половинке брюк. Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.

Стачать между собой верхние и средние части задних половинок. Припуски заутюжить на верхние части и настрочить. Стачать между собой средние и нижние части задних половинок. Припуски заутюжить на нижние части и настрочить.

Стачать шаговые и боковые швы. В один прием стачать задний срез и нестаченный участок переднего среза. Припуски разутюжить сверху до начала закруглений.

Стачать детали пояса попарно между собой, швы разутюжить. Притачать верхнюю часть пояса к верхнему срезу брюк, сложив их лицом к лицу. Припуски швов притачивания заутюжить на пояс. Сложить верхнюю и нижнюю части пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Пояс вывернуть, приутюжить, с лицевой стороны настрочить точно в шов притачивания. Настрочить на правую часть пояса отрезок ленты «велькро» с крючками, а на левую – мягкий.

Обтачки низа стачать в кольца, сложить с нижними срезами брюк лицевыми сторонами внутрь и притачать. Обтачки отогнуть на изнаночную сторону, огибая шов, и приутюжить. Настрочить обтачки с лицевой стороны в шов притачивания.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

