

Рекомендации по выбору ткани: смесовые ткани с добавлением лайкры.

Вам необходимо: ткань шириной 150 см; клеевая прокладка; 1 застежка -молния; 3 пуговицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Накладной карман - 2 детали
2. Клапан накладного кармана - 2 детали
3. Передняя половинка - 2 детали
4. Задняя половинка - 2 детали
5. Пояс - 1 деталь
6. Откосок - 1 деталь
7. Шлевка - 4 детали

Из клеевой: пояс, откосок, внутренние части клапанов кармана.

Описание работы:

Продублировать клеевой прокладкой пояс, откосок и внутренние части клапанов кармана.

Стачать боковые швы. Припуски швов разутюжить.

Заложить складки на кармане, заутюжить припуски кармана внутрь, наложить его по разметке на половинки брюк и настроить. Обтачать клапан по боковым сторонам, вывернуть, приутюжить и отстрочить в край. Наложить клапан на половинки брюк по разметке срезом к верхней части кармана и притачать. Отвернуть клапан так, чтобы клапан лежал внутренней стороной на кармане. Приутюжить, настроить на расстоянии 0,7 см от шва притачивания.

Передние половинки сложить лицом к лицу, под меткой разреза стачать передний средний шов не доходя 2 см до линии шагового шва.



Цельнокроенные обтачки застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроенной обтачке. Сложить откосок вдоль посередине лицевой стороной наружу и обметать по длинному и короткому срезам. Настрочить цельнокроенную обтачку застежки на молнию на откосок на левой половинке брюк. Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.

Стачать шаговые швы. Припуски швов разутюжить. Обе половинки брюк вложить друг в друга лицом к лицу. Стачать средний шов до верхнего края. Припуски среднего шва разутюжить до закругления.

Обтачать шлевки по продольной и одной короткой стороне. Стачать пояс с верхним срезом брюк, сложив их лицом к лицу, при этом на левом крае пояса оставить выступающим припуск под застежку. При стачивании вложить между поясом и брюками необтаченные концы шлевок.

Припуск шва притачивания пояса заутюжить на пояс. Пояс сложить лицевой стороной внутрь на половину ширины, стачать передние концы.

Пояс вывернуть, с лицевой стороны настрочить точно в шов притачивания. Настрочить обтаченные концы шлевок на пояс.

Заутюжить внутрь подгиб низа брюк и настрочить.

На правой части пояса и на клапанах обметать петли, соответственно им пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

