

Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные или смесовые плательные ткани

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Хлопчатобумажная ткань - для определения длины материала, необходимого для раскroя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину;

50 см клеевой прокладки шир. 90 см, 8 деревянных пуговиц диаметром 16 мм.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрай:

бретелька - 4 детали

полочка (пояс переднего полотнища) - 2 детали

спинка - 2 детали

переднее и заднее полотнища юбки - 2 детали со сгибом

карман - 2 детали

обтачка застежки переднего полотнища юбки - 2 детали

Клеевая прокладка приутюживается на пояс и бретельки.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой наружную деталь пояса переднего полотнища и все детали бретелек



(термоклеющиеся прокладки приуютываются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Заутюжить внутрь подгиб верха кармана, подвернуть срез и притачать по краю.

Заутюжить внутрь открытые срезы кармана и притачать карман на переднее полотнище на расстоянии 15 см от талиевого среза и 12 см от средней линии переднего полотнища.

Стачать боковые швы юбки до меток застежки, обметать припуски и разутюжить открытыми.

Обработать срез застежки заднего полотнища машинным швом вподгибку.

Сложить обтачку застежки переднего полотнища юбки вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать по нижнему срезу, вывернуть и проутюжить.

Заутюжить внутрь открытые длинные срезы обтачки застежки переднего полотнища, вложить между ними срез застежки переднего полотнища и стачать все слои.

Заутюжить внутрь подгиб низа юбки, подвернуть срез и притачать по краю.

Сложить детали бretельки лицевыми сторонами внутрь, стачать по длинным и прямому короткому срезам, вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку.

Перекрестить бretельки и наколоть, развернутые вниз с лицевой стороны одной из деталей спинки, совмещая контрольные метки.

Сложить детали спинки лицевыми сторонами внутрь и стачать по открытым срезам (за исключением нижнего), притачивая бretельки; вывернуть и проутюжить.

Присобрать верхний срез переднего полотнища юбки до совмещения с длиной спинки.

Наложить спинку, развернутую вниз, с лицевой стороны переднего полотнища и притачать наружную деталь спинки к талиевому срезу: заутюжить припуски на спинку, подвернуть нижний срез внутренней детали спинки и притачать по краю к основному изделию, прокладывая декоративную строчку по всему периметру спинки.

Сложить детали пояса лицевыми сторонами внутрь и стачать по верхнему и боковым срезам: вывернуть и проутюжить.

Присобрать верхний срез переднего полотнища до совмещения с длиной пояса и притачать пояс аналогично спинке.

Выметать петли на передних окончаниях бretелек по разметке.

Пришить пуговицы на пояс по разметке.



7032

Сарафан с карманами



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

