

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или смесовые плательные ткани

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Шерстяная фланель в клетку - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину;

7 деревянных пуговиц диаметром 16 мм, нить для вышивания.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

полочка - 2 детали

кокетка - 2 детали со сгибом

воротник - 2 детали со сгибом

нижняя часть рукава - 2 детали

карман - 2 детали

спинка - 2 детали

верхняя часть рукава - 2 детали

накладка петли - 8 деталей

манжета - 2 детали



обтачка низа спинки - 2 детали

обтачка низа полочки - 2 детали

обтачка разреза рукава - 2 детали

бантик спинки - 2 детали

Описание работы:

Заложить складки на полочке по разметке, стачать, заутюжить в указанном направлении и оформить ручной зигзагообразной строчкой.

Заутюжить внутрь подгиб верха кармана, подвернуть срез и притачать по краю.

Заутюжить внутрь открытые срезы кармана и притачать карман на полочку по разметке.

Наложить накладку петли изнаночной стороной на лицевую сторону правой полочки по разметке и притачать на расстоянии 1 см от срезов; удалить свободные нити припусков, образуя бахрому по всему периметру.

Стачать средний шов спинки, обметать припуски, заутюжить на правую сторону и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Сложить детали кокетки лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними спинку, совмещая по срезам, и стачать детали кокетки со спинкой; заутюжить детали кокетки вверх и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Аналогично притачать детали кокетки к полочкам.

Стачать боковые швы до меток разрезов, обметать припуски и разутюжить открытыми.

Притачать обтачку низа полочки к цельнокроеному подбortу застежки лицевыми сторонами внутрь; отогнуть цельнокроеный подbort полочки на лицевую сторону изделия, наложить обтачку на низ полочки по разметке и притачать; вывернуть и проутюжить.

Стачать детали обтачки низа спинки по среднему шву и разутюжить припуски открытыми.

Наложить обтачку на низ спинки лицевыми сторонами внутрь по разметке, притачать и заутюжить на изнаночную сторону изделия.

Подвернуть внутрь открытый срез цельнокроеного подbорта полочки и открытые срезы обтачек низа и притачать по краю к основному изделию.

Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам, вывернуть и

проутюжить.

Наложить воротник, развернутый вниз, с лицевой стороны на основное изделие, совмещая контрольные метки, и притачать наружную деталь воротника к вырезу горловины; заутюжить припуски на воротник, подогнуть открытый срез внутренней детали воротника и притачать по краю к основному изделию.

Проложить декоративную строчку по краям воротника и бортов.

Стачать локтевой шов до метки разреза, обметать припуски, заутюжить на верхнюю часть рукава и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Обработать машинным швом вподгибку срез разреза локтевой части рукава.

Сложить обтачку разреза рукава вдвое по длине изнаночной стороной внутрь, заутюжить внутрь длинные срезы, вложить между ними срез разреза верхней части рукава и стачать все слои; заутюжить внутрь верхние срезы обтачки и притачать по краю к рукаву.

Заложить защипы по низу рукава по разметке, заутюжить в указанном направлении и сметать по срезам.

Стачать локтевой шов и обметать припуски.

Выполнить "манжету" - сложить манжету вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать короткие срезы и вывернуть. Наложить манжету укрепленной деталью на нижний срез рукава лицевыми сторонами внутрь и притачать; выправить манжету, заутюжить внутрь открытый срез и пристрочить на основное изделие вдоль предыдущего шва, продолжая декоративную строчку по всему периметру манжеты.

Наложить накладку на верхнюю часть манжеты, притачать и выполнить бахрому аналогично полочке.

Сложить каждую деталь бантика спинки вдвое по длине лицевой стороной внутрь и стачать по длинным и одному короткому срезам; вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку.

Наложить детали бантика, развернутые к боковым швам, на спинку по разметке, притачать, заутюжить к средней линии и выстрочить декоративный квадрат с диагоналями.

Выметать петли на правой полочке, стойке и манжетах по разметке.

Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

