

Рекомендации по выбору ткани: стеганые плащевые ткани с водоотталкивающей пропиткой

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Двусторонняя стеганая водонепроницаемая ткань в клетку - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; 4. 10 м косой х/б бейки шир. 1 см, 3 навесные застежки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

#### Раскрой:

Из ткани верха:

полочка - 2 детали

спинка - 1 деталь со сгибом

кокетка спинки - 2 детали

капюшон/кокетка полочки - 2 детали

карман - 2 детали

рукав - 2 детали

клапан кармана - 2 детали

#### Описание работы:

Притачать кокетку к спинке, удалить утеплитель на припуске, заутюжить припуски на кокетку,



подвернуть срез и притачать по краю.

Удалить утеплитель вдоль коротких и одного длинного срезов клапана кармана, подвернуть срезы два раза и притачать двойной строчкой.

Удалить утеплитель по верху кармана, подвернуть внутрь слои ткани, вложить между ними открытый срез клапана и притачать по краю.

Удалить утеплитель вдоль открытых срезов кармана, подвернуть срезы и притачать карман на полочку по разметке двойной строчкой.

Стачать средний шов капюшона "бельевым швом" - сложить детали лицевыми сторонами внутрь и стачать. Заутюжить припуски на правую сторону, обрезать половину ширины нижнего припуска, подогнуть верхний и пристрочить по краю на основное изделие двойной декоративной строчкой.

Притачать капюшон/кокетку к полочке аналогично кокетке спинки.

Аналогично стачать плечевые швы и втачать капюшон в вырез горловины спинки, предварительно выполнив надсечки припусков капюшона у плечевых швов.

Втачать рукав в пройму и окантовать припуски косой бейкой.

Стачать в один прием боковой и рукавный швы, окантовать припуски косой бейкой.

Удалить утеплитель вдоль срезов бортов и капюшона, подвернуть внутрь слои ткани и стачать двойной строчкой.

Удалить утеплитель по низу пальто, подвернуть внутрь два раза и притачать по краю; аналогично подшить низ рукавов.

Пришить навесные застежки по разметке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

