

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полшерстяные легкие пальтовые ткани, тяжелые костюмные ткани

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Шерстяное сукно в клетку - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; зеленая стеганая подкладочная ткань с рисунком; 25 см трикотажной резинки в два сложения в зелено-белую полоску шир. 4 см; 2. 80 м зеленого шнура; 10 зеленых отделочных кнопок диаметром 12 мм; 4 металлические блочки диаметром 8 мм.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

полочка - 2 детали

спинка - 1 деталь

клапан кармана полочки - 4 детали

подборт - 2 детали

кармашек рукава - 1 деталь

мешковина кармана - 2 детали

бочок полочки - 2 детали

капюшон - 2 детали



клапан кармашка рукава - 2 детали

рукав - 2 детали

воротник - 2 детали

Из подкладочной ткани:

подкладка спинки - 1 деталь

рукав - 2 детали

подкладка полочки - 2 детали

мешковина кармана - 2 детали

подкладка капюшона - 2 детали

Для выкройки подкладки использовать спинку и капюшон без участков кулиски;

Рукав - без изменений.

Описание работы:

Сложить детали клапана кармана полочки лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам, вывернуть, проутюжить и проложить двойную декоративную строчку.

Наколоть клапан кармана, развернутый вниз, с лицевой стороны полочки по разметке, наложить сверху мешковину кармана, совмещая по срезам, и стачать все слои; заутюжить мешковину кармана на изнаночную сторону изделия и проложить по входу в карман двойную декоративную строчку.

Стачать полочку с бочком, совмещая контрольные метки и стачивая по срезам мешковины кармана; заутюжить припуски на полочку и проложить двойную декоративную строчку.

Стачать плечевые швы.

Заутюжить внутрь подгиб верха кармашка рукава, подвернуть срез и притачать по краю.

Заутюжить внутрь открытые срезы кармашка рукава и притачать на правый рукав по разметке.

Сложить клапан кармашка рукава лицевыми сторонами внутрь, стачать по округлым срезам, вывернуть, проутюжить и проложить двойную декоративную строчку.

Наложить клапан кармашка рукава, развернутый вверх, над кармашком, притачать, заутюжить вниз

и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки, заутюжить припуски на пройму и проложить двойную декоративную строчку.

Стачать в один прием боковой и рукавный швы.

Установить блочки на капюшоне по разметке.

Стачать средний шов капюшона, разутюжить припуски открытыми и проложить декоративные строчки в 5 мм по обе стороны от шва; аналогично стачать подкладку капюшона.

Сложить капюшон с подкладкой изнаночными сторонами внутрь, совмещая по нижним срезам, и приметать подкладку по открытым срезам.

Заутюжить цельнокроеную кулиску капюшона на изнаночную сторону по разметке поверх подкладки, подвернуть срез и притачать по краю, притачивая подкладку.

Наколоть капюшон, развернутый вниз, с лицевой стороны на вырез горловины основного изделия, совмещая контрольные метки с плечевыми швами.

Стачать детали подкладки аналогично основному изделию и притачать подборта к подкладке полочек.

Втачать одну деталь воротника в вырез горловины основного изделия лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные метки и притачивая капюшон, вторую деталь воротника стачать с подбортами.

Сложить основное изделие с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и стачать по срезам воротника и бортам; вывернуть, проутюжить и приметать низ подкладки к основному изделию.

Проложить фиксирующую строчку по вырезу горловины, стачивая основное изделие и подкладку.

Установить блочки на низ полочек по разметке.

Заутюжить внутрь цельнокроеную кулиску низа куртки по разметке, подвернуть срез и притачать по краю, притачивая подкладку.

Проложить декоративную строчку в 5 мм по бортам и краю воротника.

Для манжет разрезать пополам трикотажную резинку, раскрыть, стачать каждую часть в кольцо и снова сложить вдвое.

Притачать манжету к низу рукава лицевыми сторонами внутрь, слегка растягивая и совмещая по швам; подвернуть низ подкладки рукава и пришить к манжете потайными стежками.

Установить отделочные кнопки на полочки и карманы.

Отрезать от шнура одну треть и вдеть в кулиску капюшона; оставшийся шнур вдеть в кулиску низа.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

