

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или с добавлением искусственных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 4 пуговицы; подкладка; подплечники.



Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск низа изделия и рукава - 4 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали

6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Стойка – 2 детали
10. Воротник – 2 детали
11. Подкладка кармана – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подкладка кармана – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, воротник, стойка, боковая часть полочки, центральная часть полочки, верхняя часть центральной части спинки с участком проймы, припуск низа центральной части спинки, пройма боковой части спинки, припуск низа боковой части спинки, припуск низа нижней части рукава, припуск низа верхней части рукава.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, обтачку горловины спинки, воротник, стойку, боковую часть полочки, центральную часть полочки, верхнюю часть центральной части спинки с

участком проймы, припуск низа центральной части спинки, пройму боковой части спинки, припуск низа боковой части спинки, припуск низа нижней части рукава, припуск низа верхней части рукава.

2. Наметить и стачать вытачки на центральных частях спинки и полочки. Заутюжить вытачки на спинке к центру, а на полочке - вверх.
3. На лицевую сторону центральной части полочки по надсечкам наложить мешковину кармана из подкладочной ткани, на боковую часть полочки наложить мешковину кармана из основной ткани лицевой стороной вниз и притачать. Шов отогнуть и настрочить на мешковину кармана.
4. Стачать и разутюжить рельефные швы на спинке. Стачать средний срез спинки. Заутюжить шов на левую сторону. Стачать рельефные швы на полочке вместе с мешковинами кармана.
5. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Высечь, вывернуть углы воротника. Стачать между собой детали стоек, вкладывая между ними воротник и начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания стойки. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить готовый воротник. Проложить по воротнику отделочную строчку на 0.2 см от края.
6. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль линии борта от низа до линии середины переда. Нижние края подбортов притачать к центральной части полочки строго по намеченной линии подгибы низа. Швы верхних и нижних углов борта подрезать. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
7. Стачать плечевые и боковые срезы жакета. Разутюжить плечевые и боковые швы.
8. Стачать и разутюжить плечевые срезы подборта и обтачки. Втачать в горловину жакета нижний воротник, а верхний воротник в горловину подбортов и обтачки. Проложить вдоль борта отделочную строчку на 0.2 см от края.

9. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава.
10. Стачать и разутюжить передний шов рукава.
11. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Притачать подплечники.
12. Стачать детали подкладки, оставляя отверстие в правом рукаве. Приутюжить подкладку.
13. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.
14. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.
15. Настрочить низ изделия и низ рукава на 3 см от края, не захватывая подкладку. Настрочить полочку на подборт, отступая 5 см от края.
16. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

