

Рекомендации по выбору ткани: трикотажное полотно с ворсованной или махровой изнаночной стороной (флис, полартек, джерси).

А также вам потребуется:

1 разъемная застежка - молния (длина молнии зависит от длины полочки); эластичный шнур в капюшон; 2 наконечника для шнура, готовые трикотажные манжеты и пояс, киперная лента шириной 1. 5 - 2 см.



Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: на подгибку края капюшона и среза входа в карман – 2. 5См, остальные швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали, а также цветовую гамму).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Ткань верха:

1. Полочка - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь
3. Рукав - 2 детали
4. Капюшон - 2 детали
5. Центральная часть капюшона - 1 деталь
6. Карман - 2 детали
7. Пояс - 1 деталь
8. Манжета - 2 детали

Совет: чтобы материал на участках выполненных швов оставался растяжимым, детали кроя

стачивайте узкой зигзагообразной или специальной растяжимой строчкой. Чтобы край оставался растяжимым, подгибку следует обметать краеобметочной строчкой (оверлок), а затем притачать, используя для этого двойную иглу или на распошивальной машине.

Это же относится к обработке других краев изделия, которые не должны терять эластичности.

Рекомендации не относятся к промышленному производству.

Если нет готовых трикотажных манжет и пояса, то их можно изготовить из основной ткани и вставить внутрь резинку.

#### Описание работы:

1. Подогнуть и настроить срез входа в карман. Карман притачать к полочке.
2. Притачать рукава к полочке и спинке. Стачать боковые швы и швы рукавов. Пояс сложить вдоль пополам лицом наружу и притачать, слегка растягивая его.
3. Сложить застежку-молнию со срезом борта. Втачать молнию. Вдоль шва втачивания молнии притачать киперную ленту, закрывая тесьму молнии.
4. Стачать части капюшона. Обметать по разметке петли на капюшоне. Подогнуть и настроить припуск по переднему срезу капюшона. Втачать капюшон в горловину. Шов отстрочить на 0.5 см.
5. Стачать в кольцо манжеты. Притачать манжеты к рукавам.
6. В капюшон вставить шнур.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

