

Рекомендации по выбору ткани: тонкая костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; 3 пуговицы; подплечники, подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Полочка правая – 1 деталь
4. Полочка левая – 1 деталь
5. Воротник - 4 детали
6. Планка - 1 деталь
7. Подборт правый – 1 деталь
8. Подборт левый – 1 деталь



9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

10. Верхняя часть рукава – 2 детали

11. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Полочка правая – 1 деталь

2. Полочка левая – 1 деталь

3. Центральная часть спинки – 2 детали

4. Боковая часть спинки – 2 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава - 2 детали

Детали подкладки центральных частей спинки и левой и правой полочек кроются за вычетом ширины обтачки горловины и подбортов соответственно.

Из клеевой: планка, левый и правый подборта, обтачка горловины спинки, внешний воротник, подгибка низа жакета и низа рукава.

### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. На спинке стачать и заутюжить вытачки к середине. Стачать и разутюжить рельефные швы спинки. Стачать и разутюжить средний шов спинки.

3. Стачать вытачку и высечь глубину на левой полочке. Разутюжить нагрудную вытачку. На правой полочке застрочить и заутюжить по разметке складки (глубины направлены вниз). Планку заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу и притачать внешнюю сторону к правой полочке.

4. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы жакета.

5. Стачать средние швы воротников, припуски разутюжить. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Припуски в углах подрезать, на закруглениях рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Втачать воротник в горловину.

6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Притачать правый

подборт к внутренней стороне планки. Сложить подборта и обтачку с полочкой лицом к лицу и обтачать левый борт, горловину и нижний угол, не доходя 1.5 см до среза подборта. Высечь припуски в углах, на закруглениях рассечь. Вывернуть борта на лицевую сторону, швы выправить.

7. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

8. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники и подокатники.

9. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачкам. Притачать подкладку к низу изделия и к низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

10. На планке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы. Обметать петлю на левой полочке, пришить внутреннюю пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

