

Рекомендации по выбору ткани: тонкие пластичные костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, тонкая тканевая клеевая прокладка, 2 крючка с петлями.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см, припуск вдоль шлицы – 6 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Центральная верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
5. Кокетка полочки - 2 детали
6. Планка полочки - 4 детали
7. Нижняя часть полочки - 1 деталь
8. Стойка – 2 детали



9. Обтачка полочки – 1 деталь

10. Рукав - 2 детали

11. Манжета - 2 детали

12. Пояс – 1 деталь

13. Отделка пояса – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Стойка — 1 деталь

2. Планка полочки — 2 детали

3. Обтачка полочки – 1 деталь

4. Манжета - 2 детали

5. Пояс – 1 деталь

6. Отделка пояса – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать верхние и нижние части спинки. Шов заутюжить вниз и обметать.

3. На левой нижней части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях нижней части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от горловины до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой.

4. Стачать вытачки на деталях полочки. Заутюжить вытачки к середине. Глубину нагрудной вытачки срезать до 1 см и обметать.

5. Обметать нижний срез обтачки полочки. Сложить обтачку полочки с центральной верхней частью полочки и обтачать верхний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на

изнаночную сторону, выправить, приутюжить.

6. Сложить планки полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины, вкладывая между ними центральную часть полочки. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Скрепить планки по необработанным срезам и обрабатывать далее как одну деталь. Притачать планку полочки к кокетке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.

7. Притачать боковую верхнюю часть полочки к центральной части, припуски заутюжить к боку и обметать.

8. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски заутюжить вниз и обметать.

9. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от проймы до первой метки и от второй метки до низа. Припуски разутюжить, втачать застежку – молнию. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Сложить детали стойки лицом внутрь и обтачать верхний срез. Припуски рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить.

11. Заутюжить на изнаночную сторону нижний припуск внутренней стойки. Втачать внешнюю стойку в горловину спинки, припуски рассечь и заутюжить на стойку.

12. Стачать плечевые срезы, огибая планку полочки внутренней стойкой. Припуски заутюжить на спинку, обметать. Вывернуть детали на лицевую сторону. Настрочить внутреннюю стойку в шов втачивания внешней стойки.

13. Стачать срез рукава. Припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки и припосаживая по окату. Припуски приутюжить и обметать.

14. Манжету сложить лицевой стороной внутрь в кольцо и стачать короткий срез, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу, вложить манжету в рукав и притачать к нижнему срезу. Припуски обметать. Вывернуть манжету на лицевую сторону.

15. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Прикрепить припуск шлицы к подгибке низа.

16. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, вставляя в одну из коротких сторон крючки, и оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Зашить технологическое отверстие.

17. Сложить отделку пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть отделку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Зашить технологическое отверстие. Заложить по разметке бантовую складку.

18. Наложить пояс на отделку и настроить. Отрегулировать длину пояса и пришить петли для крючков.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

