

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладка; 4 пуговицы; подплечники; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 3 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Полочка — 2 детали
5. Боковая часть полочки — 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Подборт – 2 детали
10. Подзор - 2 детали



11. Верхняя рамка -2 детали

12. Нижняя рамка — 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Боковая часть полочки – 2 детали

4. Верхняя часть рукава – 2 детали

5. Нижняя часть рукава – 2 детали

Детали подкладки рукава, а также детали подкладки центральной и боковой части спинки кроются по лекалам верха с вычетом ширины обтачки горловины спинки.

Из клеевой: центральная часть полочки, верхняя и нижняя рамки, подборт, обтачка горловины спинки, подгибка низа рукава.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. На спинке стачать вытачку. Глубину заутюжить к центру. Стачать рельефный срез. Припуски разутюжить. Стачать средний срез спинки. Припуски разутюжить.

3. Сложить рамки кармана вдоль пополам и приутюжить. Наложить рамки на детали полочки: верхнюю — на полочку, нижнюю — на боковую часть полочки и притачать. Отвернуть, расправить и приутюжить рамки. Наложить подзор с изнаночной стороны и притачать в швы притачивания рамок.

4. Заутюжить подгибку низа на боковой части полочки. Стачать вытачку полочки. Шов доходит строго до линии подгибки низа. Глубину вытачки срезать до 1 см, шов разутюжить.

5. Стачать боковые и плечевые срезы жакета. Плечевые швы надсечь, швы разутюжить.

6. Стачать локтевой срез рукава. Припуск разутюжить. Стачать передний срез рукава. Втачать рукава в пройму, припосаживая окат. Пришить подплечники.

7. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Припуски надсечь и разутюжить. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом локтевом шве. Втачать рукава.

8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта, одновременно обтачивая горловину. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии низа. Припуски на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить.

9. Притачать подкладку к подбортам и обтачке горловины. Притачать подкладку к низу рукава. Вывернуть жакет через технологическое отверстие. Зашить отверстие.

10. Обметать петли и пришить пуговицы.

Жакет рекомендуется носить с декоративным поясом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

