

Рекомендации по выбору ткани: мягкий трикотаж малой или средней степени растяжимости (джерси).

А также вам необходимо: клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 2 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



Раскрой:

Из ткани верха:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Вставка полочки — 1 деталь
6. Вставка спинки — 1 деталь
7. Воротник – 2 детали
8. Подборт – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки — 2 детали
10. Бочок – 2 детали

11. Мешковина кармана – 2 детали

Из клеевой:

1. Нижний воротник – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0. 6 – 0. 8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой воротник.
2. Стачать средний срез верхней и нижней части спинки. Шов заутюжить на левую сторону и обметать. Притачать вставку спинки к верхней и нижней части. Шов заутюжить к вставке и обметать.
3. На верхней части полочки по разметке заложить мягкие складки и скрепить их по нижнему срезу. Глубины складок направлены к боковому шву.
4. Стачать попарно обтачки горловины спинки и подбортов. Швы разутюжить. Втачать воротники в горловину. Швы надсечь и разутюжить.
5. Стачать на прямострочной машинке от метки до низа средний шов на подбортах. Швы у метки надсечь и разутюжить. Сложить лицом к лицу детали подбортов и обтачать, начиная от метки, край борта и воротник. Детали вывернуть и приутюжить. Скрепить припуски верхнего и нижнего воротника между собой близко к строчке. Внешний срез подбортов и обтачек горловины спинки скрепить между собой и далее обрабатывать как одну деталь.
6. Стачать плечевые срезы верхних частей спинки и полочки. Швы заутюжить к спинке и обметать.
7. Притачать подбorta с обтачкой к спинке и полочке. Швы заутюжить в сторону спинки и полочки. Притачать вставку полочки к верхней части. Шов заутюжить к вставке и обметать.
8. Сложить мешковину кармана с нижней частью полочки лицом внутрь и обтачать вход в карман. Швы надсечь, детали выправить и приутюжить. Сложить нижнюю часть полочки с бочком по разметке и уравнять срезы. Стачать и обметать срезы мешковин.
9. Заложить на нижней части полочки мягкие складки: глубины складок направлены к боковым швам. Складки рекомендуется закладывать от бокового шва. Притачать вставку полочки к нижней части. Шов заутюжить к вставке и обметать.
10. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
11. Нижний срез платья и нижний срез рукава обметать, подогнуть и настрочить.



4216
Туника

le^kala
sewing patterns

Тунику рекомендуется носить с широким поясом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

