

Рекомендации по выбору ткани: костюмные шерстяные или полушерстяные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 пуговица; подкладка; маленькие подплечники-реглан.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Стойка - 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Обтачка низа спинки — 1 деталь
10. Задняя часть рукава – 2 детали



11. Передняя часть рукава – 2 детали

12. Клапан – 2 детали

13. Рамка кармана – 4 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть полочки – 2 детали

2. Боковая часть полочки – 2 детали

3. Боковая часть спинки - 2 детали

4. Центральная часть спинки – 2 детали

5. Задняя часть рукава – 2 детали

6. Передняя часть рукава – 2 детали

7. Большая мешковина - 2 детали

8. Малая мешковина – 2 детали

Из клеевой:

1. Полочка – 2 детали

2. Подборт – 2 детали

3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

4. Верхний воротник – 1 деталь

Внимание: детали полочки, спинки и рукавов из подкладки кроются с вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Описание работы:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Продублировать долевином нижний срез верхней части полочки и верхний срез нижней части полочки. Продублировать долевином место расположения кармана на боковой части спинки. Ширина долевика 2 см.

2. Стачать и разутюжить рельефные швы на спинке. Притачать задние части рукавов к спинке.

3. Притачать верхнюю боковую часть полочки к центральной части от верхнего среза до нижней надсечки. Швы заутюжить к середине полочки. Притачать передние части рукавов к полочкам. Швы разутюжить.
4. Стачать одной строчкой нижние срезы рукавов и боковые срезы. Строчку заканчивать у нижнего среза верхней боковой части полочки. Швы разутюжить. Притачать нижнюю боковую часть полочки к боковой части спинки, уравнивая детали от нижнего среза. Швы разутюжить.
5. Сложить детали клапанов лицевой стороной внутрь и обтачать. Припуски на закруглениях рассечь, детали вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
6. Наметить на боковой части спинки линию притачивания клапана и рамки (уравнивая по ширине клапана). Сложить рамки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на рамке кармана для её притачивания параллельно сгибу. Наметить вспомогательную линию на клапане для его притачивания параллельно верхнему срезу клапана. Притачать верхнюю мешковину к клапану. Притачать рамки к полочке. Строчку начинать строго у размеченной линии рельефного шва полочки. Разрезать боковую часть спинки по намеченной на лекале линии. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие рамки вывернуть на изнаночную сторону, края выправить, концы рамок поправить так, чтобы заутюженные сгибы рамок подходили встык друг к другу. Закрепить уголки кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Вложить клапан в карман и притачать к верхней рамке кармана. Притачать нижнюю мешковину кармана в шов притачивания нижней рамки. Стачать срезы мешковин.
7. Сметать между собой рамки кармана. Стачать нижний участок рельефного шва полочки, отгибая мешковины. Шов заутюжить к середине полочки.
8. Стачать средний срез спинки. Шов разутюжить. Втачать в горловину верхний воротник. Шов разутюжить.
9. Стачать плечевые и верхние срезы рукавов. Швы на закруглениях рассечь и разутюжить. Втачать подплечники.
10. Втачать в горловину обтачки нижний воротник. Шов разутюжить. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Швы на закруглениях рассечь и разутюжить. притачать к подборту обтачку низа спинки. Швы разутюжить.
11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие для последующего выворачивания в верхней части левого бокового шва. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачкам.
12. подборт с обтачкой положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борт, верхний срез воротника и низ жакета. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Припуск шва обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва.

-
13. Обтачать низ рукава в 2 приема. Рукава вывернуть и приутюжить.
 14. Вывернуть жакет на лицевую сторону. Стачать технологическое отверстие. Удалить сметку кармана.
 15. На полочках обметать петлю и пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

