

Рекомендации по выбору ткани: плотные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застежка – молния.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Планка спинки – 4 детали
2. Средняя часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Нижняя часть спинки – 2 детали
5. Планка полочки - 2 детали
6. Центральная часть полочки - 1 деталь
7. Боковая часть полочки – 2 детали
8. Нижняя часть полочки – 1 деталь
9. Бретель - 2 детали

Из отделочной ткани 1:

1. Отделка спинки_1 – 2 детали
2. Отделка полочки_1 – 1 деталь



Из отделочной ткани 2:

1. Отделка спинки_2 – 2 детали
2. Отделка полочки_2 – 1 деталь

Из отделочной ткани 3:

1. Отделка спинки_3 – 2 детали
2. Отделка полочки_3 – 1 деталь

Из kleевой прокладки:

1. Планка спинки – 2 детали
2. Планка полочки - 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать kleевой прокладкой планки спинки и полочки.
2. Бретель сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать длинный срез. Вывернуть на лицевую сторону, располагая шов на сгибе, приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0. 2 см.
3. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. Притачать продублированную планку спинки к спинке, припуски заутюжить на планку.
5. Притачать отделку спинки_1 к нижней части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать отделку спинки_2 к отделке спинки_1, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать отделку спинки_3 к отделке спинки_2, припуски заутюжить вверх и обметать. Заложить и закрепить на полотнищах встречные складки.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Обметать средний срез спинки. Стачать средний срез от метки вниз, припуски разутюжить. Втачать застежку – молнию.
7. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
8. Притачать продублированную планку полочки к полочке, припуски заутюжить на планку.

9. Притачать отделку полочки_1 к нижней части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
Притачать отделку полочки_2 к отделке полочки_1, припуски заутюжить вверх и обметать.
Притачать отделку полочки_3 к отделке полочки_2, припуски заутюжить вверх и обметать.
Заложить и закрепить на полотнище встречные складки.
10. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
11. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
12. Стачать боковые срезы не дублированных деталей спинки и полочки, обметать нижний срез. Сложить планки с изделием и обтачать верхний срез, вставляя бretели на полочке. Припуски рассечь, вывернуть планку на изнаночную сторону, приутюжить. Средние срезы подвернуть внутрь и скрепить с тесьмой молнии. Настрочить планку в шов притачивания.
13. Сарафан надеть, отрегулировать длину бretелей, обметать нижние срезы и закрепить их на планке спинки над рельефными швами. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настitchить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

