

Рекомендации по выбору ткани: жаккардовые ткани из натуральных или смесовых волокон; плотная шелковая ткань - компаньон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 потайная застежка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа изделия – 3 см. Припуск вдоль разреза – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть заднего полотнища – 2 детали
2. Боковая часть заднего полотнища – 2 детали
3. Переднее полотнище – 1 деталь
4. Кокетка спинки – 2 детали
5. Кокетка переда – 2 детали

Из ткани - компаньона:

1. Вставка спинки – 1 деталь
2. Вставка переда – 1 деталь

Из клеевой:



1. Кокетка спинки – 1 деталь

2. Кокетка переда – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой внутренние кокетки.
2. Стачать рельефные срезы заднего полотнища. Припуски заутюжить к середине и обметать.
3. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали. Стачать средний шов от верхнего среза до метки разреза. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез.
4. Притачать вставку спинки к кокетке спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать вставку спинки к заднему полотнищу, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Притачать вставку переда к кокетке переда, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать вставку переда к переднему полотнищу, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от надсечки под молнию до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию. Стачать правый боковой срез. Припуски заутюжить к спинке и обметать.
7. Стачать правый боковой срез внутренних кокеток (далее - обтачек), припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настроить на обтачку на расстоянии 0.2 см от шва обтачивания. Обтачку отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть открытые срезы обтачки и пришить к тесьме застежки - молнии. Настроить обтачку в шов притачивания внешней кокетки.
8. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Подшить потайными стежками припуски разреза.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

