

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 потайная застежка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа изделия – 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Бочок спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Центральная часть переда – 1 деталь
5. Боковая часть переда – 2 детали
6. Кокетка переда – 2 детали
7. Обтачка спинки – 2 детали
8. Волан – 1 деталь со сгибом

Из клеевой:

1. Обтачка спинки – 2 детали

2. Кокетка переда – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Притачать бочок спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0. 1 см.

3. Обметать по отдельности средние срезы верхней части спинки. Стачать средний срез от метки молнии вниз. Припуски разутюжить. Втачать застежку – молнию.

4. Заложить на волане бантовую складку. Притачать волан к верхней части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.

5. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к боку и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0. 1 см.

6. Стачать рельефные срезы переда, припуски заутюжить к середине и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0. 1 см. Притачать кокетку переда к переднему полотнищу, припуски заутюжить вверх. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0. 1 см.

7. Стачать боковые срезы юбки, припуски заутюжить на заднее полотнище и обметать.

8. Стачать боковые срезы внутренней кокетки переда и обтачек спинки, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицом внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настрочить на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть средние срезы и пришить к тесьме застежки - молнии. Прикрепить обтачку к боковым припускам.

9. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: