

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж двух цветов средней растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия — 3 см, остальные швы 0.8 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки — 2 детали
4. Рукав — 2 детали
5. Манжета — 2 детали
6. Обтачка спинки — 2 детали
7. Обтачка полочки — 2 детали

Из основной ткани 1:



1. Центральная часть полочки — 1 деталь со сгибом
2. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать.
2. Стачать вытачки на центральной части полочки. Глубины срезать оверлоком.
3. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать.
4. Обметать нижний срез обтачки горловины полочки. Обтачать горловину центральной части полочки обтачкой. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону и скрепить по рельефным срезам.
5. Стачать средний срез обтачки спинки. Обметать по отдельности нижние срезы обтачек полочки и спинки. Стачать плечевые срезы обтачек. (Обтачка спинки короче плечевого среза обтачки полочки). Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь, сложить центральную часть полочки с боковой частью по рельефному срезу, располагая ее между боковой частью и обтачкой. Стачать рельефные срезы, одновременно обтачивая горловину. Припуски заутюжить к боковому срезу. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, приутюжить и прикрепить к швам ручными стежками.
6. Припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать боковой срез и срез рукава.
8. Манжету сложить лицевой стороной внутрь в кольцо и стачать короткий срез, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу, вложить манжету в рукав и притачать к нижнему срезу. Припуски обметать. Вывернуть манжету на лицевую сторону.
9. Низ платья обметать, подогнуть внутрь и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

